طراحي اتصالات سازههاي فولادي

IDea StatiCa



دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز

يوسف حسين زاده- عضو هيئت علمي دانشكده عمران

hosseinzadeh@tabrizu.ac.ir

فهرست مطالب

تار1	پیشگفت
------	--------

فصل اول

2	در پنجره اصلی	ت نمایش سه بعدی	محيط نرمافزار و تنظيمات
---	---------------	-----------------	-------------------------

فصل دوم

5	کار با مدول پروژه Project
5	2-1 شروع پروژه جدید
7	2-2 تنظیم واحد و دقت کمیتهای اصلی و خروجی و معرفی مشخصات مصالح

فصل سوم

9	ساخت اتصال با تعریف هندسه و مشخصات مصالح در مدول طراحی اتصال Design
11	3-1 معرفي اعضاء و هندسه اتصال
15	3-2 بارگذاری
16	3-3 طراحي اتصال و عمليات ساخت
17	1-3-3 برش Cut برش
20	2-3-3 سخت کننده Stiffener سخت کننده
22	3-3-3 پهنا دادن Widener
24	3-3-4 سخت کننده عمود بر بال و جان در انتهای یک عضو Rib Rib سخت کننده عمود بر بال و جان در انتهای یک
26	5-3-3 ايجاد بازشو در مقطع Opening
28	5-3-3 ورق انتهايى End plate

30	3-3-7 ورق انتهايي انتقال يافته Shifted end plate	
31	3-3-3 ورق انتهایی با پایه Stub	
33	3-3-9 اتصال ورق به ورق Plate to plate استنبینی ورق 9-3-9 اتصال ورق به ورق Plate to plate	
34	10-3-3 وصله Splice وصله 10-3-3	
35	11-3-3 ورق مهاربند Gusset plate	
37	beam to beam or column- Connecting plate اتصال با ورق 12-3-3	
39	13-3-3 اتصال با ورق برشگیر Fin plate	
40	Cleat نبشی جان 14-3-3	
41	5-3-3 صفحه پای ستون Base plate	
42	16-3-3 عضو سخت کننده Stiffening member	
45	5-3-3 ورق سخت كننده Stiffening plate	
47	18-3-3 برش ورق Plate cut	
47	5-3-1 شبكه وسايل اتصال پيچى Fastener grid	
48	20-3-3 جوش Weld	
49	21-3-3 صفحه کار Working plane	
50	3-3-3 مشخصات جوش	
51	3-3-3 تعیین آرایش پیچ با استفاده از لایهها	
53	3-3-3 الگوهای تعریف شده کاربر برای عملیات ساخت Templates of manufacturing operations	
54	3-3-3-25 گروه تنظیمات آئیننامه، تحلیل و کنترل کلی	
56	گر ورق Plate editor	3-4 ويرايش

فصل چهارم

مدول کنترل Check، گزارش Report و مصالح Materials	58
4-1 مدول کنترل Check	58
4-2 مدول گزارش Report	60
4-4 مدول مصالح Materials	60

فصل پنجم

61	کاربرد نرم افزار <i>آیدیا استانیکا</i> در طراحی اتصالات سازههای فولادی
61	5-1 طرح اتصال گیردار RBS با اعمال ضوابط لرزهای و بر مبنای ظرفیت
69	5-2 طرح اتصال گیردار فلنجی End Plate بر مبنای ظرفیت و اعمال ضوابط لرزهای
74	5-3 اتصال تیر به ستون مفصلی پیچی
75	4-5 طرح اتصال تیر به ستون مفصلی جوشی

پیشگفتار

در این جزوه، بخش طراحی اتصالات نرمافزار آیدیا استاتیکا توضیح داده خواهد شد. انواع اتصالات مفصلی و گیردار تیر به ستون، اتصالات تیر به تیر، اتصالات مهاربندها، وصله ستون و اتصالات ستون به کف ستون، قابل تحلیل و طراحی با این نرمافزار میباشند. نرمافزار از پنج مدول اصلی تشکیل شده است. در مدول پروژه (Project) تنظیمات اولیه پروژه و مدیریت مدلهای اتصالات موجود در آن انجام می شود. مدول طرح (Design) برای ساخت مدل، تعریف هندسه، برقراری ارتباط بین اجزا، بارگذاری و تحلیل اتصال مورد استفاده قرار می گیرد. در مدول های کنترل (Check) و گزارش (Report)، تفسیر نتایج و تهیه گزارش از مشخصات هندسی و مکانیکی اتصال و نتایج تحلیل تنش و طراحی انجام می گیرد. مدول مصالح (Materials) برای تعریف مشخصات مصالح فلزی، بتنی،

جزوه حاضر در پنج فصل تنظیم شده است. در فصل اول محیط گرافیکی نرمافزار و اجزای آن معرفی شده است. در فصل دوم تنظیمات مورد نیاز مدول پروژه بیان شده است. فصل سوم به بخش اصلی نرمافزار یعنی ساخت مدل اتصال، بارگذاری و تحلیل اختصاص یافته است. در فصل چهارم، مدولهای کنترل نتایج تحلیل، گزارش گیری و مصالح توضیح داده شده است. مثالهای طرح اتصالات در فصل پنجم آورده شده است. لازم به ذکر است که نرمافزار قابلیت اعمال ضوابط طرح لرزهای و فلسفه طراحی بر مبنای ظرفیت را دارا میباشد و در مثال نخست فصل پنجم، طرح لرزهای یک اتصال گیردار برای برش و لنگر مورد انتظار انجام شده است. محیط نرمافزار و تنظیمات نمایش سه بعدی در پنجره اصلی

محیط کاربری نرم افزار مطابق شکل 1 از بخشهای پنجره گرافیکی، پنجره ورودی داده و اطلاعات، منوی اصلی تشکیل شده از مدولهای عملیات و ابزار عمومی مدولها تشکیل شده است. در شکل 2 این اجزا به تفکیک نشان داده شدهاند.



شکل 1. اجزای محیط نرمافزار

1-1. منوی اصلی شامل مدول های عملیات: این مدول ها مجموعه دستورات مربوط به <u>مدیریت مدل</u>، <u>ساخت مدل</u>، <u>کنترل طراحی</u>، <u>تهیه</u>
 <u>گزارش</u> و <u>بانک اطلاعاتی مقاطع و مصالح</u> را شامل میشود. پنج مدول نرمافزار در شکل 2 نشان داده شده است.
 1-2 ابزار عمومی و نوار دستورات: مجموعه ای از دستورات و کنترل ها مطابق شکل 2، در داخل این نوارها قرار داده شده است. با انتخاب و تغییر در مدول، نوار دستورات آن مدول ظاهر میشود.
 1-2 ابزار عمومی و نوار دستورات: مجموعه ای از دستورات و کنترل ها مطابق شکل 2، در داخل این نوارها قرار داده شده است. با انتخاب و تغییر در مدول، نوار دستورات آن مدول ظاهر میشود.
 2-1 پنجره گرافیکی اصلی: این پنجره برای نشان دادن شکل، مشخصات هندسی و مصالح مدل مورد استفاده قرار می گیرد. این ینجره از هفت قسمت تشکیل شده است.



شکل 2. اجزای محیط کاربری نرمافزار

1-3-1: ابزار نمایش مدل: مدل به صورت جسم توپر (Solid)، شفاف یا ترانسپارانت جهت دیدن تمام خطوط دید و ندید و مدل تحلیلی (Wireframe) نشان داده می شود.

نمایش توپر Solids: در این نوع نمایش، تمام اجزای اتصال به شکل توپر و خطوط لبهای قابل رویت نشان داده می شود. نمایش شفاف Transparent: تمام اجزا را به صورت سه بعدی توپر شفاف نشان می دهد. نمایش خطی Wireframe : مدل تحلیلی اتصال که در آن اجزای اتصال به صورت خطوطی در محور عضو نشان داده می شود. **1-3-2: ابزار نمایش و بزرگنمایی:** وضعیت پیش فرض، زوم و تمرکز به یک ناحیه خاص، بزرگنمایی و کوچکنمایی کلی، جابجا شدن در پنجره (Pan)، دوران مدل، تنظیم پنجره نمایش جهت در بر گرفتن کل مدل و نمای پرسپکتیو از مدل. آس بزرگشت به نمایش پیش فرض سه بعدی و بزرگنمایی اتصال جهت نمایش کامل آن در صفحه نمایش.

روم و تمرکز در ناحیهای دلخواه از مدل و تنظیم پنجره نمایش با انتخاب توسط ماوس. الم

ک با فشار دادن دگمه چپ ماوس و حرکت دادن ماوس به سمت بالا و پایین بزرگنمائی یا کوچک نمایی در مدل اتفاق می افتد. این کار با گرفتن دگمه وسط به همراه دگمه Apple و حرکت دادن ماوس نیز قابل انجام است.
 با انتخاب این ابزار و نگه داشتن دگمه سمت چپ ماوس، پنجره نمایش حرکت داده میشود (Par). این کار با گرفتن دگمه وسط و حرکت دادن ماوس نیز قابل انجام است.
 دگمه وسط و حرکت دادن ماوس نیز قابل انجام است.
 با انتخاب این ابزار و نگه داشتن دگمه سمت چپ ماوس، بنجره نمایش حرکت داده میشود (Par). این کار با گرفتن دگمه وسط و حرکت دادن ماوس نیز قابل انجام است.
 دگمه وسط و حرکت دادن ماوس نیز قابل انجام است.
 با انتخاب این ابزار و نگه داشتن دگمه سمت چپ ماوس، با تغییر نقطه دید، مدل دوران داده میشود. این کار با گرفتن دگمه وسط به همراه دگمه داشتن دگمه سمت چپ ماوس، با تغییر نقطه دید، مدل دوران داده میشود. این کار با گرفتن دگمه وسط به همراه دگمه داشتن دگمه سمت چپ ماوس، با تغییر نقطه دید، مدل دوران داده میشود. این کار با گرفتن دگمه وسط به همراه دگمه داشتن دگمه سمت چپ ماوس، با تغییر نقطه دید، مدل دوران داده میشود. این کار با گرفتن این با انتخاب این ابزار، پنجره نمایش تغییر پیدا نموده و مدل به صورت کامل داخل آن قرار می گیرد.(Iam all با انتخاب این ابزار، پنجره نمایش تغییر پیدا نموده و مدل به صورت کامل داخل آن قرار می گیرد.(Iam all با نتران وضعیت پیش فرض یا دید در امتداد محورها را نمایش داد. با کلیک راست
 توان وضعیت پیش فرض یا دید در امتداد محورها را نمایش داد. با کلیک راست در صفحه نمایش اصلی، پنجره مقابل نمایش داده میشود. در این صورت میتوان

1-3-4: انتخاب سریع صفحه نمایش مدل: با انتخاب صفحات روی مکعب یا دوران دادن مکعب، نقطه دید مدل تنظیم میشود. Z- View دید از بالا میباشد (برخلاف جهت محور Z دستگاه مختصات سراسری). در صورت استفاده از مکعب Z+ و Z– روی مکعب وجود دارد که به ترتیب ناظر به سمت Z+ یا Z– نگاه می کند. این گزینه در مورد محورهای X و Y هم

به وضعیت پیش فرض نمایش سه بعدی، نمایش در جهت X-، Y- و Z- رسید.

1-3-3: نمودار درختی مدل: اجزای مدل شامل، قطعات، بارهای اعمالی و جزئیات عملیات ساخت مدل، در این درخت آورده شده است. این ابزار عملیات ساخت مدل را تسهیل نموده و به آن سرعت میدهد. تمام اطلاعات مدل در این درخت قابل ایجاد، نمایش و تغییر میباشد.

1-3-6: نوار وضعیت: این نوار، آییننامه انتخابی، وضعیت تحلیل و طراحی و واحدهای انتخابی را نشان میدهد.

1-3-7: نتایج تحلیل تنش در پیچ، جوش، اجزا و وضعیت کمانش

وجود دارد.

4-1 پنجره داده: در این پنجره مشخصات اجزا و نتایج تحلیل، بر اساس دستورات در حال اجرای مدول نشان داده می شود. همچنین دادههای ورودی از طریق این پنجره تعریف می شود.

View X View Y View Z Share on LinkedIn Share on Facebook



کار با مدول پروژه Project

•	با اجرای نرمافزار مدول پروژه فعال میشود. این مدول مطابق شکل 3 از اجزای زیر تشکیل شده است.
New	ایجاد مدل جدید
Open	
Save	
Save as	
Information	اطلاعات کلی پروژه شامل آئین نامه، روش تحلیل و تاریخ ایجاد
About	اطلاعات نرمافزار
Units	تنظيم واحدهاى مورد استفاده
Preferences	تغییر زبان نرمافزار، لوگو، رنگهای اختصاص یافته برای رسم اجزای مختلف و نمایش سه بعدی
Licences	
Close	
Exit	

شکل 3. اجزای مدول پروژه

2-1 شروع پروژه جدید

Project>New

هندسه اولیه اتصال در این قسمت ایجاد می شود. کلاس اتصال مطابق شکل 4، از میان یکی از انواع تیر به ستون، تیر به تیر، صفحات اتصال مهاربند، اتصالات پای ستون و اتصالات سه بعدی تیر به ستون انتخاب می شود. در این مرحله می توان با انتخاب نماد دستگاه مختصات، ایجاد مدل را به طور کامل در مدول طراحی Design انجام داد. در گام دوم توپولوژی اتصال انتخابی مرحله اول، به صورت موقعیت و شکل قرارگیری اعضا نسبت به هم تعیین میشود. در گام سوم، طرح و شکل اتصال، شامل اجزاء و وسایل اتصال (پیچ یا جوش) انتخاب میشود. در گام چهارم، پارامترها شامل نام، توصیف مدل، مصالح مصرفی برای اعضا، نوع پیچ، الکترود مصرفی، نوع مصالح بتن و آئیننامه مورد استفاده تعیین میشود. در هر مورد با انتخاب آن میتوان گزینههای دیگری از بانک مصالح نرمافزار انتخاب آن میتوان گزینههای دیگری از بانک مصالح نرمافزار انتخاب نوع انتخاب نوع پیچ، الکترود مصرفی، نوع مصالح بتن و آئیننامه مورد استفاده تعیین میشود. در هر مورد با انتخاب آن میتوان گزینههای دیگری از بانک مصالح نرمافزار انتخاب نمود. بعد از تکمیل چهار گام گفته شده، مدل ایجاد میشود. در مراحل بعد و در مدول طرح، با اعمال تغییرات لازم، مدل اولیه به شکل مدل مورد نظر طراح، تغییر مییابد. در مثال شکل 4 اتصال تیر به ستون از بخش طبقه (Class)، انتخاب شده است. میشود. در مثال شکل 4 اتصال تیز به ستون از بخش طبقه (Class)، انتخاب شده است. در قسمت هندسه (Unaction راح، تغییر مییابد. در مثال شکل 4 اتصال تیز به ستون از بخش طبقه (Class)، انتخاب شده است. در قسمت هندسه (Unaction راح، تغییر مییابد. در مثال شکل 4 اتصال تیز به ستون از بخش طبقه (Class)، انتخاب شده است. در قسمت هندسه (Unaction راح، با ورق برشی جان با اتصال پیچی و بال جوش شده انتخاب شده است. می اولیه به می رادر با ورق برشی جان با اتصال پیچی و بال جوش شده انتخاب شده است.



شکل 4. ایجاد پروژه جدید



ادامه شكل 4. ايجاد پروژه جديد

2-2 تنظیم واحد و دقت کمیتهای اصلی و خروجی و معرفی مشخصات مصالح

واحد، فرمت و دقت کمیتهای مدل، با اجرای دستور زیر و نمایش صفحه واحدها مطابق شکل 5، تنظیم می شود.

Project>Units

با انتخاب متریک میتوان واحدهای نشان داده شده در جدول شکل 5 را مورد استفاده قرار داد. در مورد هر مولفه نیز میتوان در مورد واحد آن مولفه، تغییرات مورد نیاز را اعمال نمود. نحوه نمایش اعداد و دقت اعداد از این پنجره قابل تنظیم است. مجموعه واحدها از یک فایل دیگر قابل فراخوانی (Import) یا به یک فایل دیگر قابل ارسال (Export) میباشد.

	Unit type T	Unit	Precision	Format					
	▲ Main								
	Length - Structure	m •	2 🔹	Decimal 🔻					
	Length - Cross-section	mm 🔻	0 🔹	Decimal 🔻					
	Plate or weld thickness, bolt hole diameter	mm 🔻	1 🔹	Decimal 🔻					
	Angle	• •	1 🔹	Decimal 🔻					
	Force	kN 🔻	1 🛔	Decimal 🔻					
	Moment	kNm 🔻	1 🔹	Decimal 🔻					
	Stress	MPa 💌	1 🔹	Decimal 🔻					
	Coefficient	No sym 🔻	2 🔹	Decimal 🔻					
	Material								
	Mass	kg 🔻	0 🛔	Decimal 🔻					
	Unit Weight	kg/m3 🔹	0 🔹	Decimal 🔻					
	Coefficient of Thermal Expansion	1e-6/K 🔹	0 🔹	Decimal 🔻					
	Results								
	Rotation	mrad 🔻	1 🛔	Decimal 🔻					
	Axial Stiffness	MN •	0 🛔	Decimal 🔻					
	Utilization	% •	1 🔹	Decimal 🔹					
	Rotational Stiffness	MNm/rad 🔻	1 🔹	Decimal 🔻					
	Strain - steel	% •	1 🛔	Decimal 🔻					
Met	ic Imperial Import Export								

شكل 5. تنظيم واحدها

Apply

یک پروژه میتواند شامل چند اتصال باشد. با انتخاب Project در منوی اصلی، لیست اتصالات موجود در آن نشان داده میشود.

	Informa	ation							
<									
New	UNI	TILED							
Open	•	Project pa	rameters						
Save		Code	AISC/ACI						
Save as	•	Identificat	tion						
Information		Name							
information		Number							
About		Author							
Units		Description Date	9/13/2021						
		Report	You can add	text and pictures 🕂					
Preferences						1			
Licences						<			
Close	Pro	ject items					New	Copy Delete C	alculate All
Exit		Name	Ŧ	Description	Ŧ	Analysis type		Design subcode	Report
		CON1				EPS ST CD DR Stress,st	rain	LRFD ASD	+
	>	CON2				EPS ST CD DR Stress,st	rain	LRFD ASD	+

در این پنجره میتوان یک اتصال ایجاد، یا از اتصال موجود کپی و یا آن را حذف نمود. نوع آنالیز انتخاب شده برای یک اتصال هم

نشان داده میشود.

فصل سوم

ساخت اتصال با تعريف هندسه و مشخصات مصالح در مدول طراحی اتصال Design

برای طراحی یک اتصال در سه گام، هندسه (اعضای تشکیل دهنده مانند تیر و ستون)، **اثرات بار** (نیروهای داخلی در انتهای اعضا) و عملیات ساخت (نظیر برش عضو، افزودن سخت کننده، ورق Member Load Operation New انتهایی و پیچ) تعریف می شود. عملیات انجام گرفته در این سه گام، در گوشه سمت راست صفحه گرافیکی ذیل سه عنوان Load Effects ،Members و Operations ذخیره شده و قابل نمایش یا تغییر میباشد (بخش 1-3-5 در شکل 2). با انتخاب مدول طراحی، نوار دستورات شامل هشت قسمت ظاهر می شود. در این بخش عملکرد اجزای نوار دستورات طراحی، توضیح داده می شود.

CON1 EPS ST CD DR New Сору Project items

هر پروژه شامل یک یا چند مدل اتصال است. بعد از ایجاد یک پروژه، مدلی به نام CON1 داخل پروژه ایجاد می شود. تحت عنوان New یا Copy می توان اتصال جدید ایجاد یا با تهیه کپی از اتصال موجود در پروژه، تغییراتی در آن ایجاد و تحلیل نمود. با داشتن چند مدل در یک پروژه، امکان مقایسه نتایج تحلیل بین مدلهای مختلف با هم فراهم می شود. در ابزار موجود با انتخاب علامت مثلث، می توان مدلهای موجود در پروژه را فراخوانی نمود. نوع تحلیل در این قسمت از جعبه ابزار Project items قابل تعیین است.

تحلیل غیرخطی اتصال برای تعیین تنش و کرنش در اجزای آن برای تمام بارهای تعریف شده.	Stress/Strain (EPS)
تحلیل سختی برای عضوی از اتصال.	Stiffness (ST)
تحلیل تنش و کرنش اتصال برای بار طرح به مقدار مقاومت عضوی تعیین شده در اتصال.	Member capacity design (CD)
تعیین نسبت بار طراحی موجود اتصال به حداکثر بار قابل اعمال به آن.	Joint design resistance (DR)

در جعبه ابزار داده Data ، امکان Undo یا Redo نمودن و ذخیره تغییرات مدل فراهم می شود.





Members Plates

🖛 Undo 🕋 Redo

📙 Save

این گزینه برای شناسائی نام و برچسب اعضا در مراحل ساخت مدل و اجرای دستورات مفید و ضروری است.



Pictures

وضعیت نشان داده شده مدل در پنجره نمایش میتواند در گالری عکس به منظور تهیه گزارش (شکل 5) ذخیره شود. با انتخاب New عکس مدل تهیه و پنجره گالری جهت مدیریت گالریها باز میشود. با انتخاب Gallery امکان مدیریت عکسهای گالری فراهم میشود.



شکل 5. ذخیره عکس در گالری

با ایجاد Template می توان با ذخیره مجموعهای از دستورات، از این دستورات در ساخت مدل استفاده Apply Create Manager نمود. الگوها برای ساخت اتصالات مشابه مورد استفاده قرار می گیرد. در این ابزار، الگوهای آماده Template پرکاربردی هم به صورت از پیش تعریف شده در نرمافزار موجود است. جعبه ابزار Options برای تعیین روش طراحی به صورت مقاومت مجاز یا حالات حدی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین برای کنترل تعادل در صورتی که بار به تمام اعضا اعمال شود و از تکیه گاه LRFD ASD Loads in equilibrium استفاده نشود، دگمه له انتخاب می شود. _{د Loads in} Ontions محدود بر اساس روش مولفه CBFEM (Component based اجزاي ابزار مدل Code Calculate Overall setup check finite element model) جهت تنظيم آئيننامه طرح، انجام تحليل و كنترل كلى نتايج تحليل مدل مورد CBFEM استفادہ قرار می گیرد.

ابزار انتقال مقادیر بار از یا به برنامه در قالب فایل اکسل نیز به منظور تسهیل مراحل ساخت مدل در جعبه ابزار طرح نرمافزار قرار داده شده است.



Import/Export loads



New

جعبه ابزار New برای معرفی اعضای جدید، اعمال بار گذاری به اعضا و عملیات برقراری اتصالات در قالب سه دگمه Load Effects ، Members و Operations استفاده می شود. اطلاعات حاصل از این ration سه عملیات، ذخیره شده و قابل نمایش یا تغییر می باشد (بخش 1-3-5 در شکل 2).



+ Member

این ابزار در تعریف هندسه اتصال، مقطع و موقعیت اعضاء مورد استفاده قرار می گیرد. با تعریف هر عضو، عضو تعریف شده به مدل اتصال اضافه شده و در پنجره گرافیکی نشان داده میشود. همچنین با انتخاب هر عضو، اطلاعات مربوط به آن، در پنجره داده سمت راست محیط نرمافزار دیده میشود. این دادهها قابل اصلاح میباشند. در یک گره، چند عضو اصلی حضور دارند. شکل 6 نمونهای از یک اتصال تعریف شده با دو عضو B و C و دادههای آن را نشان میدهد.

برای تحلیل تنش، کرنش و کمانش، یکی از اعضا باید به عنوان عضو باربر Bearing Member تعریف شود به این عضو در مدل تحلیلی، تکیهگاه اضافه می شود. برای انجام تحلیل سختی (Stiffness Analysis) یکی از اعضا باید به عنوان عضو تحلیل شده (Analysed Member) تعریف شود. سختی این عضو تعیین میشود و در مدل تحلیلی تکیهگاه به سایر اعضا افزوده میشود.



شکل 6. معرفی اعضای اصلی شکل دهنده اتصال

			دستورات موجود در جدول داده:	
دهد.	جاری را تغییر می	اده شده به گره اضافه میکند. ابزار 🚺 مقطع عرض عوض	+ عضو جدیدی را با مقطع عرضی نشان د	
تشکیل دهنده گره، در جدول سمت راست پنجره گرافیکی نشان داده می شود. با کلیک راست				
		از گره حذف یا با نامی دیگر کپی میشود تا بتوان با تغییر	روی نام یک عضو مطابق شکل مقابل، عضوی	
	<u>C</u>	. با انتخاب گزینه Set bearing، عضو جاری به عنوان عضو	موقعیت آن، در اتصال مورد استفاده قرار داد.	
- 1	.oad 🙆 Copy	یا عضو تحلیل شونده در تحلیل سختی تبدیل میشود. با	باربر دارای تکیهگاه در تحلیل تنش و کرنش	
	Deera Set bearing	ده بار، تکیهگاه به انتهای عضو اضافه میشود. زیر نام عضو	معرفی عضو جاری به عنوان عضو تحمل کنن	
	SP1	رتکیهگاهی میتواند دارای بار در انتهای خود میباشد.	باربر تکیهگاهی خط وجود دارد. تنها عضو غی	
	Veld2	ل 7 میباشد.	در تحلیل تنش، مشخصات عضو مطابق شکل	
B [N	/lember]	Set bearing Copy Delete		
•	Properties			
	Cross-section	2 - CON1 (IPE220) 🔹 🖍 🕂	مقطع عرضي عضو (شماره نيمرخ)	
	Mirror Y			
	Mirror Z		استفاده از تفارن حول Y و Z	
	Geometrical type	Ended		
•	Position		عصو در دره خانمه یافته یا از آن عبور می دند	
	Defined by	Rotations 🔹		
	β – Direction [°]	0.0		
	γ - Pitch [°]	0.0]	
	α - Rotation [°]	0.0	موقعيت هندسي عضو	
	Offset ex [mm]	0		
	Offset ey [mm]	0		
	Offset ez [mm]	0		
•	Model			
	Model type	N-Vy-Vz-Mx-My-Mz	المعالم المعالية المحمد والمعام المعالية الم	
	Forces in	Node	فيروهاي فاحتي موجون فرعصو والمحص الحسان	

One member of the joint is considered as 'bearing'. The other ones are 'connected'. The support in analysis model is applied on the bearing member.

شكل 7. مشخصات عضو در تحليل تنش (گروه Property)

نکته: با کلیک راست روی یک عضو یا بار یا عملیات در بخش درختی، میتوان آن آیتم را حذف یا کپی نمود. با کپی کردن، میتوان از آیتم کپی شد برای تولید عضو، بار یا عملیات جدید استفاده نود. با برداشتن علامت تیک داخل مربع آیتم، آن آیتم در مدل بیاثر میشود.

مشخصات عضو در تحلیل سختی در شکل 8 نشان داده شده است.

C [N	/lember]	Set analysed	Copy Delete
•	ای تعیین سختی Properties	انتخاب عضو بر	
	ىختى Cross-section Mirror Y	A200) آن در تحلیل س	• / +
	Mirror Z		
	Geometrical type	Continuous	•
•	Position		
	Defined by	Rotations	•
	β – Direction [°]	0.0	
	γ - Pitch [°]	90.0	
	α - Rotation [°]	0.0	
	Offset ex [mm]	0	
	Offset ey [mm]	0	
	Offset ez [mm]	0	
•	Model		
	Model type	N-Vy-Vz-Mx-My-Mz	•
	Forces in	Node	•
•	Stiffness analysis		
	Theoretical length for My [m]	6.00	
	Theoretical length for Mz [m]	6.00	

One member of the joint is considered as 'analysed'. The other ones are 'supported'. Continuous member should not be set as "analysed"

شكل 8. مشخصات عضو در تحليل سختى (گروه Stiffness Analysis)

دادههای این جداول در ادامه تعریف شدهاند:

	گروہ دادہ Properties
مقطع عرضی نشان داده شده را به عضو نسبت میدهد. مقطع عرضی میتواند از لیست مقاطع مقطع عرضی موجود انتخاب شود. با انتخاب 🚺 پارامترهای مقطع عرضی تغییر داده میشود و برای اضافه کردن یک مقطع جدید و نسبت دادن آن به عضو از 🐋 استفاده میشود.	Cross-section

قرينه مقطع عرضی عضو نسبت به صفحه XY سيستم مختصات محلی آن ايجاد میشود.	تقارن حول Y	Mirror Y	
قرينه مقطع عرضي عضو نسبت به صفحه XZ سيستم مختصات محلي أن ايجاد مي شود.	تقارن حول Z	Mirror Z	
در صورت انتخاب عضو پیوسته Continuous وسط عضو در مرکز تئوریک اتصال قرار می گیرد.		Coometrical Type	
در صورت انتخاب عضو قطع شده Ended انتهای عضو در مرکز تئوریک اتصال قرار می گیرد.	مدل هندسی عضو	Geometrical Type	

گروه داده (تعریف موقعیت عضو نسبت به گره) Position

تعریف موقعیت با دوران Rotation و برداری	
دوران عضو حول محور z دستگاه مختصات محلی (دوران عضو در صفحهXY)	β – direction
دوران عضو بین محور x عضو و صفحه XY دستگاه مختصات محلی	γ – pitch
دوران عضو حول محور x عضو	α – rotation
خروج از مرکزیت عضو در امتداد محور x دستگاه مختصات محلی عضو	Offset ex
خروج از مرکزیت عضو در امتداد محور y دستگاه مختصات محلی عضو	Offset ey
خروج از مرکزیت عضو در امتداد محور z دستگاه مختصات محلی عضو	Offset ez

گروه داده (نوع نیروهای داخلی ایجاد شده در عضو) Model

عضو تنها در امتداد محور x نیرو تحمل می <i>ک</i> ند.	Ν
عضو قادر به تحمل نیروی محوری و برش Vz و لنگر خمشی My است.	N-Vz-My
عضو قادر به تحمل نیروی محوری و برش Vy و لنگر خمشی Mz است.	N-Vy_Mz
عضو قادر به انتقال تمام نیروهای داخلی است.	N-Vy-Vz- Mx-My-Mz
Node: در محل گره ابتدای عضو.	Force in محل اعمال بار
Bolt: در محل پیچ اتصال.	
Position: در موقعیتی مشخص شده از گره ابتدای عضو.	

در تحلیل سختی

Myمشخص نمودن طول برای تحلیل سختی در مقابل لنگرMyMzمشخص نمودن طول برای تحلیل سختی در مقابل لنگرMz



تعريف موقعيت عضو

۲-2 بارگذاری ۲-۵۵ (Load) ۲-۵۵ (Load) ۲-۵۰ (L

 به برخی اعضا به غیر از عضو تکیه گاهی بار اعمال می شود. در این حالت عضو باربر تکیه گاهی به شکل کامل نگهداری شده است. اگر عضو تکیه گاهی پیوسته (Continuous) باشد، در دو سر خود دارای تکیه گاه است و در غیر اینصورت یعنی در یک طرف گره (Ended) ، دارای یک تکیه گاه است.



Values in disabled cells are not taken into account in CBFEM analysis. Members can be loaded only by that components of internal forces which are defined in member "Model type".

شکل 9. اعمال بار به اتصال در جدول داده

نیروهای داخلی نشان داده شده در جدول شکل 9 به ترتیب از چپ به راست نیروی محوری، برش در امتداد محور y ،x و z عضو می باشند. در امتداد محور y و z محورهای محلی عضو، لنگر خمشی حول محورهای x ،y و z عضو می باشند. با کلیک راست ماوس روی Load Effect نمودار درختی، امکان افزودن بار یا حذف آن فراهم می شود. سه دگمه ابزار مقابل برای انتقال بار از نرمافزار اکسل یا به نرمافزار اکسل و انتقال از یک



Import/Export loads

فایل دیگر IDeaStatica به کار میرود. گزینه XLS Import جدولی را نشان میدهد که دادهها را از اکسل به آن و سپس به مدل اضافه میکنند و XLS Export دادههای بارگذاری را به فایل با پسوند CSV قابل ویرایش با اکسل انتقال میدهد.



3-3 طراحي اتصال و عمليات ساخت

طرح هندسه اتصال شامل مجموعهای از عملیات ساخت میباشد که در این عملیات شکل اعضا تغییر یافته و اجزای اتصال نظیر ورق انتهایی، پیچ و انکر بولت به مدل اضافه میشود. در منوی Design، دگمه مجموعه عملیات ساخت را شامل می-شود. مجموعه عملیات ساخت مطابق پنجره شکل 10 نشان داده میشود و هر عملیات ساخت تعریف شده در مدل در نمودار درختی و در گوشه سمت راست پنجره گرافیکی نشان داده میشود که میتوان عملیات نظیر را حذف، غیرفعال یا برای اعمال آن به اجزای دیگر، عملیات را کپی و اصلاح نمود. انواع عملیات قابل انجام عبارتند از:

Stiffening plate	Plate to plate	Cut
Plate cut	Splice	Stiffener
Fastener grid	Gusset plate	Widener
Weld	Connecting plate (hollow sections)	Rib
Work plane	Fin plate	Opening
	Cleat	End plate
	Base plate	Shifted end plate
	Stiffening member	Stub



شكل 10. مجموعه عمليات ساخت

Cut برش 1-3-3

این دستور برای تغییرات انتهای یک عضو در محل رسیدن به عضو یا ورقی دیگر به کار میرود.

CUT	1 [Cut of membe	Pre-design Copy Delete	
•	Cut of memb	er	
	Member	В	• k
	Cut by	С	🔸 🗐 🗋 🚘 🔻
	Cutting method	Bounding box	•
	Cutting plane	Closer	•
	Direction	Parallel	•
	Offset [mm]	0	
•	Welds		
	Flanges [mm]	3.0 🛟 S 235	▼ <u>↓</u> <u>↓</u> <u>↓</u> <u>↓</u> <u>↓</u>
	Webs [mm]	3.0 💲 S 235	- ▼ 🚣 🚣 🚣 ⊥

شکل 11. مجموعه دادههای عملیات برش

	Cut of 1	گروہ دادہ nember
با زدن دگمه 📉 عضو برش یابنده انتخاب میشود.	عضو برش يابنده	Member
مرز برش می تواند یک عضو، ورق یا صفحه کار باشد که با انتخاب بین سه گزینه 💋 🚺 🚍 تعیین می شود. با زدن 💦 عضو مشخص کننده مرز برش تعیین می شود.	مرز برش	Cut by
	روش برش	Cutting Method
برش عضو در سطح قوطی محیط بر عضو تعیین شده به عنوان مرز برش، انجام میشود.	Bounding Box	
عضو برش شونده به شکلی برش میخورد که عضو مرزی برشی را به صورت کامل در بر گیرد.	Surface	
برش فارسی بر مایل	Mitre Cut	
موقعیت صفحه برش مبنای شروع عضو برش خورده را تعیین میکند. Closer مشید بندیکترین ماه منبع به مشاهداد میشد.	*	Cutting plana
Farther: برش در دورترین سطح عضو مرزی برش ایجاد می سود. Farther: برش در دورترین سطح عضو مرزی برش ایجاد می شود.	صفحه برس	Cutting plane
جهت برش را مشخص می کند.		
موازیParallel: برش موازی لبه عضو مرزی است.		Direction
عمود Perpendicular: برش موازی محور عضو مرزی است.		
فاصله بین عضو برش خورده و عضو مرزی برش	بادخور یا شکاف	Offset
		گروه داده Welds
جوشهای نفوذی یا شیاری جان و بال عضو برش خورده به شکل شیاری، یا گوشه یک و دو طرفه		Wolds
يا بدون اتصال.		vv elus

به عنوان مثال در اتصال زیر دو برش تعریف می شود. در برش 1، ستون C برش داده می شود. صفحه برش دور ترین Farther و روش برش Bounding Box. در این حالت فرض کنید تیر داخل جعبه ای قرار گرفته، دور ترین مرز این جعبه، مرز برش عضو C را مشخص می کند.





در برش دوم، جعبه برش دور ستون را گرفته و در نزدیکترین سطح این جعبه به تیر، تیر برش میخورد. در محل اتصال، جان و بال تیر با جوش گوشه به بال ستون جوش می شود. 2 میلیمتر فاصله بین تیر و ستون به عنوان باد خور میباشد.

	CUT2	[Cut of member	1	Pre-design Copy Delete
	•	Cut of membe	er	
		Member	В	- k
		Cut by	C	🔻 🚍 🚺 😥 🕨
atica EDUCATIONAL 🖉 RS		Cutting method	Bounding box	•
		Cutting plane	Closer	•
		Direction	Parallel	•
		Offset [mm]	2	
a	•	Welds		
		Flanges [mm]	6.0 🗘 S 235	▼ <u>↓</u> ↓ ↓ ↓ ↓
		Webs [mm]	6.0 💲 S 235	▼ 业 ⊾ 业 ⊥
atiCa EDUCATIONAL	•	Cut by Cutting method Cutting plane Direction Offset [mm] Welds Flanges [mm]	C Bounding box Closer Parallel 2 6.0 S 235 6.0 S 235	

در مثال زیر، نخست با عملیات ورق انتهایی End Plate تیر به ستون با اتصال پیچی متصل می شود. در برش دوم مهاربند با ورق انتهایی و در برش سوم مهاربند با تیر، برش خورده و با جوش گوشه متصل می شود.



در نمونه زیر، تیر به عنوان عضو برش شونده، در مرز ستون لوله، برش داده شده است.



Stiffener سخت کننده 2-3-3

سخت کننده به صورت قائم بر صفحه جان، عمود بر محور یا با زاویه از محور تیر اضافه می کند. تعریف متغیرها در شکل زیر آمده است. در نمونه شکل زیر، با استفاده از برش 1، ستون تا تراز بال بالایی تیر شیبدار امتداد داده می شود و با استفاده از برش 2، تیر در سطح ستون، برش خورده و به آن متصل می شود. در عملیات سوم، ورق پیوستگی اتصال تیر به ستون به مدل افزوده می شود.



20

								STIF	1 [Stiffeners]		Pre-design	Editor	Copy Delete
								•	Stiffeners				
									On mombor	C			•
										P			- 1
									Related to	B			- K
									Position	Both			
									Material	A36			• •
				CUTZ	Cut of membe	rl	Pre-design Conv Delete		Thickness [mm]	18.0			Ç
				con	E [edition membe	4	The design copy belete		Location	Both			•
				•	Cut of memb	er			X - position [mm]	0			
					Member	В	• N		α - Inclination [°]	0.0			
	10.1.1.1				Cut by	с	- 🗖 🗇 📉		Width [mm]	0			
CUTI	[Cut of member	1	Pre-design Copy Delete		Cutting method	Bounding hox			Offset top [mm]	0			
•	Cut of memb	er			Cutting plane	Closer	•		Offset bottom [mm]	0			
	Member	C	•		Direction	Darallel			Repeat count	1			
	Cut by	B	- E E A		Offect [mm]	0			Gap [mm]	0			
	curby	5	• 🖬 🖬 🕅 🕅		Onset [mm]	0			Chamfered corners	1			
	Cutting method	Bounding box	•	•	Welds				Chamfer cut size [mm]	0			
	Cutting plane	Farther	•		Flanges [mm]	6.0 E70xx	1 1 1	_	Webe	-			
	Direction	Parallel	•		Webs [mm]	5.0 C E70xx	- • 🕹 🕹 🤽 🚣 🕹		vveids				
	Offset [mm]	0							All welds [mm]	6.0 E70xx		╸┹╶┺	丛 ⊥

در پنجره دادههای ورودی سخت کننده:

	گروه داده Stiffners
انتخاب عضو جهت افزودن سخت کننده به آن.	On member
انتخاب عضوی که سخت کننده در امتداد آن افزوده می شود.	Related to
موقعیت سخت کننده فقط در بال بالا Upper، بال پایین Lower یا هر دو Both یا وسط دو بال Centre.	Position
نوع مصالح سخت کننده	Material
ضخامت ورق	Thickness
سمت قرارگیری سخت کننده، در چپ و راست جان Both، در سمت ناظر Front یا در پشت جان Rear.	Location
موقعیت سخت کننده نسبت به عضو Related to	X – position
تغيير زاويه سخت كننده نسبت به محور عضو	α – inclination
عرض سخت کننده، مقدار 0 یعنی محاسبه عرض حداکثر ممکن توسط نرمافزار	B – width
شکاف بین بال بالا و لبه بالائی سخت کننده.	Offset top
شكاف بين بال پايين و لبه پاييني سخت كننده.	Offset bottom
تعداد سخت کنندههای تکرار شونده	Repeat Count
فاصله بین سخت کنندهها و مقطع عرضی. سخت کننده در این فاصله جوش میشود.	Gap
برش گوشه سخت کننده	Chamfered corners
مقداردهی طول برش در امتداد سخت کننده از کنج. در مقاطع نورد شده، مقدار صفر به معنی محاسبه	Chamfar out siza
شعاع ماهیچه و اعمال برش اتوماتیک	Chainler cut size
	گروه داده Welds
جوش سخت کننده به مقطع	Welds

به عنوان مثال در شکل زیر، سخت کنندهها به جان یک تیر تعریف شده است.

STIFF1 [Stiffeners]	Pre-design Editor Cop	y Delete
STIFF1 [Stiffeners] On member β Related to β Material β Thickness [mm] 1 Location β X - position [mm] 1 α - Inclination [*] 0 Offset top [mm] 0 Offset bottom [mm] 3 Delta x [mm] 3 Gap [mm] 0 Chamfered corners 3 Chamfer cut size [mm] 0	Pre-design Editor Cop B Not specified A36 18.0 Both 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	y Delete
All welds [mm] 6.0	.0 🛟 E70xx 🔻 🚣 🤽	⊥ ⊥
	STIFF1 [Stiffeners] On member Related to Material I Thickness [mm] Location X - position [mm] I \u00ed - Inclination [*] I Width [mm] I Offset top [mm] I Offset bottom [mm] I Delta x [mm] I Gap [mm] I Chamfered corners I Chamfer cut size [mm] I All welds [mm] 6	Stiffeners Pre-design Editor Cop On member B

3-3-5 پهنا دادن Widener

سخت کننده در امتداد ورق بال یا جان، به نیمرخ اضافه می شود. تعریف متغیرها در شکل زیر آمده است.



به عنوان مثال برای ستون نشان داده شده، نخست با تعریف عملیات صفحه پای ستون، ستون به صفحه ستون اتصال یافته است و سپس با تعریف سخت کننده، سخت کننده در امتداد بالهای ستون نسبت به صفحه پای ستون تعریف شده است.



	Member	COL	•	•	Wideners		
	Material	A36	• •				
	Thickness [mm]	20.0	÷		On member	COL	-
_	Dimensions	To profile symmetrical	•		on member		
•	Offsets				Related to	BP1	▼ 🚍 🗋 N
	lop [mm]	80					
	Len (mm)	80 From member	•		Material	A36	
	Orientation	Perpendicular	•				
	Rotation [*]	0.0			Thickness [mm]	16.0	÷
•	Anchors						
	Туре	22 A325M	• +		Cross-section parts	Flanges	*
	Anchoring length [mm]	300			Location	Both	•
	Anchor type	Straight	•		Location	both	•
	Top layers [mm]	40			Width [mm]	100	
	Left layers [mm]	40			maan [mm]	100	
	Shear plane in thread	×			Depth [mm]	205	
•	Welds	12.0					
	Flanges [mm]	12.0 E70xx	• 4. 4. <mark>4.</mark> 4. 4		Shape	Triangular	•
_	webs [mm]	E70x0x	• * * *				
•	Foundation block	1000		•	Welds		
	Concrete grade	4000 psi	• •			()	
	Denth [mm]	500			All welds [mm]	6.0 E70xx	▼ 业 ⊾ ▲ ▲
	Shear force transfer	Friction	•				
	Stand-off	Direct	•				

مشخصات جدول داده عمليات Widener:

On me انتخاب عضو جهت افزودن سخت کننده.	On member انتخاب عضو جهت افزودن سخت كننده.	
Relat انتخاب عضو یا ورقی که سخت کننده در امتداد Relat	Related to متحاد (ه Related to	حه با آن) افزوده میشود.
مصالح سخت كننده Mate	Material نوع مصالح سخت كننده	
Thick ضخامت ورق	Thickness ضخامت ورق	
Cross-Sec محل اضافه کردن سخت کننده	Cross-Section parts محل اضافه کردن سخت کننده	
Flanges در صفحه تمام بالها اضافه می شود.	Flanges در صفحه تمام بالها اضافه می شود.	
Bottom flange در صفحه بال پایین اضافه میشود.	Bottom flange در صفحه بال پایین اضافه می شود.	
Top flange در صفحه بال بالا اضافه می شود.	Top flange در صفحه بال بالا اضافه می شود.	
در صفحه جان اضافه می شود. Webs	و Webs در صفحه جان اضافه می شود.	
All parts در صفحه تمام بال ها و جان اضافه می شود.	All parts در صفحه تمام بالها و جان اضافه می شود.	

سمت افزودن سخت کننده در چپ و راست جان Both، سمت ناظر Front، پشت جان Rear.	Location
طول سخت کننده در امتداد عضو Related to	width
طول سخت کننده در امتداد عضوی که سخت کننده به آن اضافه میشود.	Depth
شکل سخت کننده به صورت مستطیل، مثلث، مثلث با گوشه برش خورده و مثلث با ورق بال.	Shape

Rib سخت کننده عمود بر بال و جان در انتهای یک عضو

در انتهای عضو سخت کننده عمود بر جان یا بال اضافه می کند. پارامترهای عملیات در شکل زیر مشخص شده است.



در مثال زیر با انجام عملیات برش بدون اتصال جوشی و با فاصله 10 میلیمتر، نخست تیر در محل اتصال به ستون قطع شده است. سپس با تعریف دو عملیات سخت کننده در جان و بال با فاصله 40 میلیمتر از مرکز جان و 50 میلیمتر از مرکز بال، سخت کنندهها به جان و بال تیر و بال ستون جوش شده است. گوشههای سخت کننده برش خورده است.



RIB1	[Ribs]		Pre-design Editor	Copy Delete	RIB2 [Ribs]			Pre-design Editor (Copy Delete
•	Ribs				 Ribs 				
	On member	В		- k	On me	mber	В		• k
	Related to	С		• 🚍 🗓 📐	Relate	d to	с	•	
	Material	A36		• +	Materi	al	A36		▼ +
	Thickness [mm]	6.0		÷	Thick	iess [mm]	6.0		÷
	Width [mm]	90			Width	[mm]	90		
	Depth [mm]	170			Depth	[mm]	170		
	Shape	Chamfered		•	Shape		Chamfered		•
	Dimension D1 [mm]	20			Dimer	sion D1 [mm]	20		
	Dimension D2 [mm]	20			Dimer	ision D2 [mm]	20		
	Cross-section parts	Web 1		•	Cross-	section parts	Top flange 1		•
	Surface	Both		•	Surfac	e	Upper		•
	Location	Center		*	Locati	on	Center		•
	X - position [mm]	40			Х - ро	sition [mm]	50		
	Repeat count	1			Repea	count	1		
•	Welds				▼ Weld	s			
	All welds [mm]	4.0 E70xx	▼ 4 ⊥	⊾ ≟ ⊥	All we	ds [mm]	4.0 🗘 E70xx	- ↓ ⊾	业 ⊥
			سخت كننده.	جهت افزودن	نتخاب عضو	k		On men	nber
د.	آن) افزوده میشو	د (هم صفحه با	خت کننده در امتداه	یا ورقی که سخ	يتخاب عضو			Related	d to
				کننده	الح سخت ک	نوع مص		Mater	ial
					ورق	ضخامن		Thickn	iess
			Related to	در امتداد عضو	خت کنندہ	طول س		widt	h
	ىشود.	به آن اضافه م	ِی که سخت کننده	در امتداد عضو	خت کنندہ	طول س		Dept	h
ق بال	خورده و مثلث با ور	با گوشه برش خ	طیل، مثلث، مثلث	به صورت مست	خت کنندہ	شکل س		Shan	е
	ص میشود.	D و D2 مشخ	رده، طول برش با 1	گوشه برش خور	ت انتخاب ً	در صور		Snap	C
		کننده میباشد.	ضافه کردن سخت آ	ضی که محل ا	از مقطع عره	بخشى		Cross-Section	on parts
					بن	B بال پاي	ottom flange		
						بال بالا	Top flange		
						جان	Webs		
			اضافه میشود.	، سخت کننده	از قطعه که	سطحى		Surfa	ce
			ه میشود.	دی سطح اضافه	کننده به بالا	سخت	Upper		
			ه میشود.	ين سطح اضافا	کننده به پای	سخت	Lower		
								Locati	ion
		د.	مقطع اضافه مىشو	مت رو به ناظر	کننده در س	سخت	Front		
			ع اضافه میشود.	مت دیگر مقط	کننده در س	سخت	Rear		
			ء مىشود.	ِكز قطعه اضافه	کننده در مر	سخت	Centre		
			ضافه میشود.	ِ سمت قطعه اد	کننده در دو	سخت	Both		
		ر بالا	.م ^ت انتخاب شده د	ده نسبت به س	، سخت کنن	موقعين		X – posi	ition
					خت کننده	تکرار س		Repeat o	count

در اتصالات شکل زیر، سخت کنندهها، اتصال بین یک ستون لولهای و ورق کف ستون دایرهای را برقرار نمودهاند. همچنین با استفاده از لچکی، اتصال بال پایین تیر با بال ستون برقرار شده است.



Opening ايجاد بازشو در مقطع

برای ایجاد بازشو، شکاف یا RBS در یک نیمرخ مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال تیرهای RBS با این ابزار ایجاد می شوند. پارامترهای دستور، در شکل زیر مشخص شده است.



در اتصال زیر، سه عملیات بازشو OPN3، OPN2 و OPN4 به ترتیب برای ایجاد سوراخ دسترسی در انتهای جان تیر جهت اجرای جوش اتصال بال تیر به بال ستون و برش بال تیر به فرم RBS در بال پایین و بالای تیر ایجاد شده است.



OPN4 [Opening, notch] Pre-design Copy Delete Opening, notch Cross-section part B | Web 1 Circle Shape 100 Diameter [mm] X - position [mm] 200 Eccentricity [mm] 0 -60.0 Stiffener 1 30.0 Thickness [mm] 5 С Width [mm] 80 200 100 Welds 1 E70xx 7.1 All welds [mm]

انتخاب بخشی از مقطع عرضی که در آن بازشو ایجاد خواهد شد.		Cross-section part
بال پايين	Bottom flange	
بال بالا	Top flange	
جان	Web	
شكل بازشو		Shape
دايره	Circle	
مربع	Rectangle	
شکاف در نقطه شروع عضو	Notch	
ایجاد RBS	Dog bone	
ایجاد RBS قوسی	Dog bone arc	

5-3-3 ورق انتهايي End plate

اتصال عضو با استفاده از ورق انتهایی به جان یا بال عضو دیگر. پارامترهای عملیات به همراه مثال در شکل نشان داده شده است.



	EP1	[End plate]	Pre-design • Editor Copy Delete
	•	End plate	
		Member 1	в 🔹 🕨
		Member 2	Not specified 🔹 🕨
		Connected to	C 🔹 🖬 🚺 🕨
36 139 10		Material	A36 • +
36.0		Thickness [mm]	16.0 🗘
		Connection type	Bolted 🔹
R		Dimensions	To profile 🔹
		Top [mm]	100
		Left [mm]	36
		Bottom [mm]	100
		Right [mm]	36
		Notch	
305 ⁵ B	•	Backing plate	
		Create backing plate	
20.0	•	Bolts	
		Туре	22 A325M 🔹 🕂
		Top layers [mm]	50 -120
		Left layers [mm]	-10 -65*0
		Bottom layers [mm]	50 -120
		Right layers [mm]	-10 -65*0
		Shear plane in thread	✓
		Shear force transfer	Bearing - tension/shear interaction 🔹
	•	Welds	
		Flanges [mm]	6.0 🗧 E70xx 🔹 🚣 🚣 🔔
		Webs [mm]	6.0 🛟 E70xx 🔹 🚣 🚣 🔔

اتصال شکل زیر، اتصال با ورق انتهایی تیر به ستون را نشان میدهد.

Member 1		انتخاب عضو نخست که به عضو Connected to اتصال خواهد یافت.
Member 2		انتخاب عضو دوم که به عضو Connected to اتصال خواهد یافت.
Connected to		انتخاب اعضایی که دو عضو یک و دو به آن اتصال خواهند یافت. می تواند ورق یا عضو باشد.
Material		نوع مصالح ورق
Thickness		ضخامت ورق
Connection type		نوع اتصال: پیچی یا جوشی
Dimensions		ابعاد ورق اتصال
	To profile	ابعاد ورق با افست نمودن ابعاد مستطيل احاطه كننده نيمرخ تعيين ميشود.
	To profile	ابعاد ورق با تعیین افست ضلع بالا و چپ مستطیل احاطه کننده نیمرخ، به شکل متقارن
	symmetrical	تعيين مىشود.
	Rectangle	با تعیین فاصله لبهها از مرکز مقطع، ابعاد ورق تعیین میشود.
	Rectangle symmetrical	ابعاد ورق با تعریف فاصله لبه بالا و چپ ورق از مرکز مقطع و به صورت متقارن تعیین میشود.
	Circle	ابعاد ورق با شعاع خارجی و شعاع بازشو تعریف میشود.

پارامترهای مورد استفاده در جدول دادههای اتصال با ورق انتهایی در ادامه توضیح داده شده است.

در قسمت Top Layers بخش پیچهای اتصال بالا، 120- 50 به معنی 50 میلیمتر فاصله خط پیچ از سطح بال بالایی و 120-میلیمتر فاصله لایه دوم از لایه اول میباشد. به تعداد دلخواه با توجه به فضای مورد نیاز برای لایههای مختلف، میتوان لایه پیچ تعریف نمود. همچنین ترکیب 0*65- 10- در بخش Left Layer، به معنی فاصله افقی 10- mm از لبه چپ مقطع پیچها است. همچنین 0=0*65- یعنی ستون دوم در سمت چپ مقطع وجود ندارد. به عنوان مثال اگر این عدد 50 بود، در سمت راست پیچها به فاصله 50 از ستون قبلی، یک ستون دیگر پیچ، قرار میگرفت. از امکان ورق انتهایی، مطابق شکل زیر میتوان در اتصال تیر به تیر یا اتصال تیر به جان ستون نیز استفاده نمود.



Shifted end plate ورق انتهايي انتقال يافته 5-3-7

عضوی را با استفاده از ورق انتهایی به بال عضو دیگر متصل می کند. ورق انتهایی در این حالت به عضو اصلی با استفاده از یک واسطه و یک ورق دیگر متصل شده است. پارامترهای مورد استفاده در تعریف این نوع اتصال در شکل زیر معرفی شده است.



است.	نده	ت نشان داده ش	اين نوع اتصالا	مهایی از	ن زیر نمون	در شکل
	SEP1	[Shifted endplate]		Editor •	Copy Delete	
	•	Shifted endplate				
		Member	B1		- k	
		Connected to	В		- N	
		Material	A36		• +	
		Thickness [mm]	12.0		÷	
		Connection type	Bolted		•	
		Dimensions	To profile symmetrical		•	
		Height automatically	✓			
		Left [mm]	0			
	•	Beam endplate				
		Thickness [mm]	12.0		÷	
		Dimensions	To profile symmetrical		•	
		Top [mm]	0			
		Left [mm]	0			
	•	Stiffener				
		Туре	Full		•	
		Material	A36		• +	
		Thickness [mm]	12.0		‡	
		Chamfered corners				
		Chamfer cut size [mm]	0			
Statica EDUCATIONAL VEB	•	Bolts				
		Туре	1/2 A307		• +	
		Top layers [mm]	-50			
		Left layers [mm]	-30			
		Shear plane in thread	✓			
B 20 B1		Shear force transfer	Bearing - tension/shear in	nteraction	•	
	•	Welds			_	
		Flanges [mm]	5.7 E70xx	· • 🕹 🕹	▲ ⊥ ⊥	
30-355		Webs [mm]	5.7 E70xx	· 1 1	┻ ┸	
		Plate [mm]	5.7 E70xx	· • 1 1	▲ ⊥ ⊥	
		Stiffener [mm]	5.7 E70xx	▼ ⊥ ⊥	⊥ ⊥	



انتخاب عضوی که به عضو Connected to اتصال خواهد یافت.
انتخاب عضوی که عضو یک به آن اتصال خواهند یافت.
مصالح ورق انتهایی متصل به بال عضو Connected to
ضخامت ورق انتهایی متصل به بال عضو Connected to
نوع اتصال
پیچی
جوشى
ابعاد ورق (در قسمت End plate مقدار دهی ورق انتهایی بحث شده است)
در صورت انتخاب این گزینه ابعاد ورق انتهایی به صورت اتوماتیک بر اساس عضو
Connected to تعیین میشود و تنها عرض ورق را میتوان تعریف نمود.
میزان اضافه عرض ورق متصل به بال نسبت به ورق انتهایی از لبه چپ. لبه راست نیز به این
اندازه بزرگتر خواهد بود.
مشخصات ورق انتهایی متصل به عضو اتصال یابنده
سخت کننده بین ورق انتهایی متصل به عضو Connected to و جان این عضو
مشخصات پیچھا

Stub ورق انتهایی با پایه Stub

یک عضو را به عضوی دیگر با یک پایه Stub و دو ورق انتهایی متصل میکند. پارامترهای مورد استفاده در تعریف این نوع اتصال در شکل زیر معرفی شده است.



اتصال مطابق شکل زیر، اتصال با ورق انتهایی و قطعه پایه Stub را نشان میدهد.

2	STUB	1 [Plate to plate]		Editor	Copy Delete
	•	Plate to plate			
		Member	В		• k
		X - position [mm]	500		
		Material	A36		• +
		Thickness [mm]	10.0		÷
		Connection type	Bolted		•
		Dimensions	To profile symmetrical		•
		Top [mm]	100		
		Left [mm]	0		
	•	Bolts			
		Туре	22 A325M		• 🕂
		Top layers [mm]	-60 120		
		Left layers [mm]	-30		
		Shear plane in thread	✓		
		Shear force transfer	Bearing - tension/shear int	eraction	•
	•	Welds			
		Flanges [mm]	15.0 🗘 E70xx	· 📕 🕸	▲⊥⊥
		Webs [mm]	8.0 🗘 E70xx	· 1 1	. 🚣 🔔 💷
	•	Stub			
-110.0		Туре	From member		•
		Explode	✓		
		Thickness [mm]	0.0		÷
		ls symmetrical			
		Inclination bottom [°]	12.0		
30/439		Inclination right [°]	0.0		
		Inclination top [°]	0.0		
~		Inclination left [°]	0.0		
				Plate t	داده plate

	-	
انتخاب عضوی که در نقطهای از طول آن، یک اتصال تیر به تیر با ورق انتهایی ایجاد می شود. قطعه Stub می تواند از خود این عضو، یا عضوی دیگر با مقطع ثابت یا از خود	Member	
عضو با مقطع متغير باشد.		
فاصله محل ايجاد اتصال از شروع عضو	X- positio	n
، دادههای عملیات توضیح داده شده قبلی وارد میشود.	بقیه مشخصات ورقهای انتهایی این گروه، مشاب	
--	--	--
وه داده Bolts: مشخصات پیچهای اتصال		
	گروه داده Welds: مشخصات جوشهای اتصال	
	گروه داده Stub: مشخصات قطعه تیر	
پایه از خود عضو	From member Type	
پایه از عضوی دیگر	Selected	
بدون پايه	None	
با انتخاب این گزینه، جان و بال پایه از هم تفکیک میشوند و میتوان ضخامت و زاویه ج	Evolada	
و بال را تغییر داده و مقطع متغیر ایجاد نمود.	Explode	
پایه از خود عضو پایه از عضوی دیگر بدون پایه با انتخاب این گزینه، جان و بال پایه از هم تفکیک میشوند و میتوان ضخامت و زاویه ج و بال را تغییر داده و مقطع متغیر ایجاد نمود.	کروہ دادہ Stub: مشخصات قطعہ تیر From member Type Selected None Explode	

Plate to plate اتصال ورق به ورق 6-3-9

دو عضو را با اتصال ورق به ورق به همدیگر متصل می کند. پارامترهای اتصال در شکل زیر نشان داده شده است.



اتصال شکل زیر با استفاده از اتصال ورق به ورق ایجاد شده است. Pre-design • Editor Copy Delete

	PP1	[Plate to plate]		Pre-design •	Editor	Сору	Delete
	-	Plate to plate					
		Member 1	В				▼ k
		Member 2	M3				• h
		X - position [mm]	0				
		Material	A36				• +
		Thickness [mm]	16.0				‡
		Connection type	Bolted				•
		Dimensions	To profile				•
		Top [mm]	5				
		Left [mm]	36				
		Bottom [mm]	150				
AL VEPSIO		Right [mm]	36				
	•	Bolts					
		Туре	22 A325M				•
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Top layers [mm]	-70 -65*0				
P		Left layers [mm]	-10 -65*0				
		Bottom layers [mm]	-70 140				
		Right layers [mm]	-10 -65*0				
		Shear plane in thread	×				
		Shear force transfer	Bearing - tensi	on/shear interact	ion		•
	•	Welds					
		Flanges [mm]	6.0 🔅 E70xx	•	11	· 🚣 .	LL
		Webs [mm]	6.0 🔅 E70xx		. ⊥ ⊥	. 🚣 .	LL



در جدول زیر پارامترهای مورد استفاده در بخش دادههای این نوع اتصال، معرفی شده است. توضیحات مربوط به گروه دادههای پیچ و جوش، در اتصالات قبلی معرفی شدهاند.

گروه داده Plate to plate داده	
Member 1	انتخاب عضو 1 📐
Member 2	انتخاب عضو 2
X- position	تعيين موقعيت اتصال از نقطه شروع عضو اتصال يافته
بقیه مشخصات ورقهای انتهایی در این گروه، مشابه د	دادههای عملیات توضیح داده شده قبلی وارد میشود.
گروه داده Bolts: مشخصات پیچهای اتصال	
گروه داده Welds: مشخصات جوشهای اتصال	

5-3-3 وصله Splice

ورق وصلهای را به یک عضو اضافه می کند یا با استفاده از ورق وصلهای، یک عضو را به عضوی دیگر متصل می کند. با استفاده از ابزار Editor در بالای پنجره داده، می توان آرایش سوراخهای پیچ را اصلاح نموده یا نوع سوراخ را از استاندارد به لوبیائی تغییر داد. در مثال زیر، بال فوقانی تیر B1 به بال فوقانی تیر B2 وصله شده است.

5	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	0 / 0 · ·		J., O J
	SPL1	[Splice plate]	E	ditor Copy Delete
	•	Splice plate		
		Member	B1 Top flange 1	• 🚍 📐
		Member 2	B2	- k
		Connected to	New plate	
		Positions	+	•
		Material	< default >	- +
		Thickness [mm]	10.0	÷
		B1 [mm]	200	
Members V B1		B2 [mm]	200	
		Offset 1 [mm]	0	
		Offset 2 [mm]	0	
		Connection type	Bolted	
		Backing plate		
	•	Bolts		
		Туре	16 A325M	• +
		Reference line	Member x-axis	•
		Rows [mm]	30; -30	
81		Positions [mm]	50 60 60	
		Grid	Regular	•
		Shear plane in thread	✓	
		Shear force transfer	Bearing - tension/shear interaction	•

در جدول زیر پارامترهای مورد استفاده در بخش دادههای این نوع اتصال، معرفی شده است.

	گروه داده Splice plate
🗼 انتخاب اجزای بال یا جان عضوی که هدف وصله آن به اجزای سایر اجزا است.	Member

میتوان عضوی دیگر را انتخاب نمود یا فقط ورق وصله به جزء انتخاب شده در	Nombor 2
مرحله قبل متصل شود.	Niember 2
در صورت عدم وجود ورق در مدل، یک ورق جدید جهت ایجاد وصله تولید میشود.	Connected to
ايجاد ورق وصله جديد	New plate
استفاده از ورق وصله موجود	Existing plate
انتخاب سطحی که ورق وصله به آن میچسبد.	Position
ورق به بالای سطح متصل میشود.	+
ورق به پایین سطح متصل میشود.	_
طول ورق وصله روى عضو اصلى	B1
طول ورق وصله خارج عضو اصلى	B2
اضافه عرض ورق وصله نسبت به عرض قسمت متصل شونده عضو در یک لبه	Offset 1
اضافه عرض ورق وصله نسبت به عرض قسمت متصل شونده عضو در لبه دیگر	Offset 2
اضافه کردن ورق پشت بند در وجه دیگر جزء متصل شونده	Backing Plate
	گروه داده Bolts: مشخصات پیچهای اتصال
خط مرجع برای تنظیم فاصله پیچها	Reference line
فاصله پیچ از محور x عضو	Member x- axis
فاصله پیچ از لبه مثبت	+ edge
فاصله پیچ از لبه دیگر	- edge
آرایش پیچها به صورت منظم Regular یا زیگزاک Staggered	Grid
سطح برش در محل رزوه پیچ قرار میگیرد.	Shear plane in thread
نحوه حمل نیروی برشی	Shear force transfer
اتکائی	Bearing
اتکائی با اندر کنش برش و کشش	Bearing- tension shear interaction
اصطکاکی یا کنترل لغزش	Friction

Gusset plate ورق مهاربند 11-3-3

عضو مهاربند را با استفاده از صفحه اتصال جدید یا صفحه اتصال موجود، به عضوی دیگر یا گوشه دو عضو یا گوشه ستون و صفحه ستون متصل میکند. میتوان عضو مهاربندی را به شکل مستقیم به بال عضو متصل نمود. پارامترهای این اتصال، در شکل زیر نشان داده شده است.



نمونهای از اتصال مهاربند در شکل زیر نشان داده شده است. در اتصال نشان داده شده، دو اتصال صفحه مهاربند تعریف شده است. اتصال اول، عضو M3 را به عضو B متصل می کند و اتصال دوم، مهاربند M4 را به ورق اتصال تعریف شده در مرحله قبل، اتصال



Editor

GUSS1 [Gusset plate]

Copy Delete GUSS2 [Gussel

Editor Copy Delete

مىدھد.

•	Gusset plate		•	Gusset plate
	Member	М3 🔻 📐		Member
	Connected to	New plate 🔹		Connected to
•	New plate			Plate
	Related to	B 🔻 🖬 🚺 📐		Related to
	Related also to	• 📕 🚍 🛛 🔪		Related also to
	Material	A36 • +	•	Connection
	Thickness [mm]	10.0		Gap [mm]
	Width [mm]	800		Alignment
	Depth [mm]	250		Aligned plate
	X – position [mm]	-100		Connection typ
•	Connection		•	Bolts
	Gap [mm]	50		Туре
	Alignment	Rear 🔹		Reference line
	Connection type	Bolted •		Rows [mm]
•	Welds			Positions [mm]
	Plate [mm]	5.7 🚦 E70xx 🔹 🗐 📕 📕		Grid
•	Bolts			Shear plane in t
	Туре	1/2 A307 🔹 🕂		Shear force tran
	Reference line	Member x-axis		
	Rows [mm]	0 50		
	Positions [mm]	50 100		
	Grid	Regular 🔹		
	Shear plane in thread	✓		
	Shear force transfer	Bearing - tension/shear interaction 🔹		

Member	M4 •	k
Connected to	Existing plate	•
Plate	GUSS1 •	k
Related to	• 🗖 🗌	k
Related also to	• 🗾 🚍 🖸	k
Connection		
Gap [mm]	50	
Alignment	Rear	•
Aligned plate	No plate	•
Connection type	Bolted	•
Bolts		
Туре	1/2 A307	+
Reference line	Member x-axis	•
Rows [mm]	0 50	
Positions [mm]	50 100	
Grid	Regular	•
Shear plane in thread	×	
Shear force transfer	Bearing - tension/shear interaction	•

	گروه داده Gusset plate
انتخاب عضوی که با ورق مهاربند به عضو دیگر اتصال پیدا می کند.	Member
انتخاب ورق اتصال	Connected to
ايجاد ورق جديد	New plate
استفاده از ورق موجود	Existing plate
	گروه داده New plate
- عضوی از اتصال که عضو مشخص شده در مرحله قبل با ورق به آن متصل میشود.	Related to
همانند گزینه بالا- در ادامه مشخصات ورق آورده میشود.	Related also to
	گروه داده Connection
فاصله انتهای مهاربند از انتهای ورق	Gap
وجه اتصال مهاربند به ورق	Alignment
انتخاب بخش متصل شونده عضو به ورق اتصال (جان عضو یا هر کدام از بالها)	Aligned plate
نوع اتصال (پیچی یا جوشی)	Connection Type
	گروه داده Bolts: مشخصات پیچهای اتصال
خط مرجع برای تنظیم فاصله پیچها	Reference line
فاصله پیچ از محور x عضو	Member x- axis
فاصله پيچ از لبه مثبت	+ edge
فاصله پیچ از لبه دیگر	- edge
آرایش پیچها به صورت منظم Regular یا زیگزاک Staggered	Grid
سطح برش در محل رزوه پیچ قرار میگیرد.	Shear plane in thread
نحوه حمل نیروی برشی	Shear force transfer
اتكائى	Bearing
اتکائی با اندر کنش برش و کشش	Bearing- tension shear interaction
اصطکاکی یا کنترل لغزش	Friction

12-3-3 اتصال با ورق Connecting plate – beam to beam or column

عضوی را به عضوی دیگر یا گوشه دو عضو یا محل اتصال ستون به صفحه ستون، با ایجاد یک صفحه پوشش عمود بر محور عضو متصل میکند. همچنین میتواند اتصال عضو را با استفاده از ورق قرار گرفته در داخل شیار ایجاد شده در آن عضو، انجام دهد. به این منظور در طول عضو، ورقی اضافه شده و این ورق جدید به ورقی موجود یا ورقی جدید متصل میشود. دو نوع اتصال قابل تعریف با این ابزار در شکل زیر نشان داده شده است. در اتصال سمت چپ، داخل شکاف ایجاد شده در عضو، ورقی جدید قرار داده شده است. به ستون نیز ورقی دیگر اضافه شده است. سپس اتصال دو ورق افزوده شده با پیچ برقرار شده است. در اتصال سمت راست، با افزودن ورق سرپوش عمود بر محور طولی عضو و ورق یا ورقهایی عمود بر ورق سرپوش از یک طرف و از طرف دیگر با افزودن ورق به ستون، اتصال بین دو عضو برقرار شده است. متغیرهای مورد استفاده در تعریف این نوع اتصال در

شکل زیر نشان داده شده است.



اتصال زیر، با استفاده از افزودن ورق سر پوش به انتهای یک نبشی و ورقی دیگر عمود بر آن از یک طرف و ورق دیگری بر روی بال

			ﯩﺖ.	ِ شدہ اس	برقرار	نير
	CPL1	[Connecting plate]	Edi	tor • Ca	py Delet	te
	•	Connecting plate			1	^
	·	Member	142		a ni	
		Connected to	New plate			
		New every starlets	New place			
	`	New gusset plate	D	** =		
		Kelated to	Б			
		Related also to		•		
		Material	A36		• •	
		Thickness [mm]	10.0		,	
		Width [mm]	250			
		Depth [mm]	110			
		X – position [mm]	0			
	•	Connection				
		X - position [mm]	350			
~ un 🔺 //		Material	A36			
MI3		Thickness [mm]	10.0		÷	
		Alignment	Front		•	
50110 120		lype	Cap plate		•	
		Plate length [mm]	100			
350		Plate width [mm]	0			
	1	Thickness of can [mm]	10.0			
		Can plate offset (11 RR TT BB) [mm]	10.0		· ···	
		Cap plate shape	Rectangle		•	
r		Connection type	Bolted		•	
	•	Welds				
		Plate [mm]	5.7 F V		a n	
		Cap plate [mm]	5.7 [•] E •			
		Tonque [mm]	5.7 E			
	-	Bolts				
		Туре	1/2 A307		• E.	
		Reference line	Member x-axis		•	~

شکل زیر اتصال لوله به تیر IPE با استفاده از ورق سرپوش و یک یا دو ورق عمود بر ورق سرپوش، همچنین یک ورق قرار داده شده در داخل شکاف لوله نشان داده شده است.



3-3-11 اتصال با ورق برشگیر Fin plate یک عضو را با استفاده از یک ورق برشگیر به جان یا بال عضو دیگر متصل میکند. شکل زیر نمونهای از کاربرد این نوع اتصال را در اتصال مفصلی تیر به تیر نشان میدهد.

	FP1	[Fin plate]	Pre-design Editor	Copy Delete
	-	Fin plate		
		Member	M3	- k
		Member part	Web 1	•
		Connected to	В	- k
		Material	A36	• +
		Thickness [mm]	18.0	‡
		Connection type	Bolted	•
		Gap [mm]	10	
		Overlap [mm]	90	
		Top [mm]	-43	
		Bottom [mm]	-43	
		Location	Front	•
		Notch	✓	
		Notch offset [mm]	10	
DFA Statica FDUCATIONA 🔤	•	Bolts		
		Туре	22 A325M	• +
		Horizontal layers [mm]	0 65	
		Vertical layers [mm]	0	
		Shear plane in thread	1	
		Shear force transfer	Bearing - tension/shear interaction	•
	-	Welds		
		Plate [mm]	6.0 🗘 E70xx 🔹 📕	⊾ ⊥ <u>⊥</u>

	گروه داده Fin plate
انتخاب عضو اتصال يابنده	Member
انتخاب قسمت اتصال شونده عضو انتخاب شده در بالا	Member part

انتخاب عضوی که عضو انتخاب شونده در مرحله یک به آن اتصال مییابد.	Connected to
بادخور و شکاف بین دو عضو	Gap
مقدار طول در تماس ورق با عضو اتصال يابنده	Overlap
موقعیت ورق (روبروی ناظر یا در پشت آن)	Location
برداشتن بال عضو جهت اتصال	Notch

Cleat نبشی جان 14-3-3

جان یا بال یک عضو را با استفاده از پروفیل نبشی و اتصال جوشی یا پیچی به یک عضو دیگر متصل می کند. اتصال مفصلی شکل زیر با انجام سه عملیات Cleat در جان و بالهای تیر ایجاد شده است.





3-3-15 صفحه پای ستون Base plate

برای ایجاد اتصال بین یک نیمرخ فولادی و صفحه پای ستون با بلوک بتنی در ابتدای ستون. پارامترهای اتصال در شکل زیر نشان داده شده است. مثالی از این نوع اتصال نیز در ادامه آمده است.



	BP1	[Base plate]		Editor	Copy Delet	te
	•	Base plate				
		Member	COL		•	•
		Material	A36		• •	
		Thickness [mm]	20.0		÷	
		Dimensions	To profile symmetrical		•	•
	•	Offsets				
		Top [mm]	80			
		Left [mm]	80			
		Coordinate system	From member		•	•
		Orientation	Perpendicular		•	•
		Rotation [°]	0.0			
	•	Anchors				
		Туре	22 A325M		• +	-
		Anchoring length [mm]	300			
		Anchor type	Washer plate - circular		•	•
		Size [mm]	100			
340		Top layers [mm]	40			
1		Left layers [mm]	40			
30/300		Shear plane in thread	×			
-40,7	•	Welds	_		_	
12299		Flanges [mm]	12.0 E70xx •		• <mark>4</mark> 4 4	5
		Webs [mm]	13.0 E70xx •		⊾ <u>↓</u>	5
	•	Foundation block				
		Concrete grade	4000 psi		• +	
		Offset [mm]	300			
		Depth [mm]	600			
		Shear force transfer	Friction		•	•
		Stand-off	Direct			•



	گروه داده Base plate
🗼 انتخاب عضو اتصال يابنده	Member
مصالح ورق پای ستون	Material
ضخامت	Thickness
ابعاد (روش مشخص نمودن ابعاد)	Dimensions
و زاویه استقرار کف ستون	گروه داده Offset برای مشخص نمودن ابعاد
هار و مهار انتهای آن	گروه داده Anchors برای مشخصات میلمه
	گروه داده Welds برای مشخصات جوش
ات فونداسیون بتنی	گروه داده Foundation block برای مشخص

Stiffening member عضو سخت كننده 16-3-3

عضو جدیدی به اتصال اضافه می کند که این عضو، تنها به شکل سخت کننده عمل می کند و نیروی خارجی یا تکیه گاه قابل اعمال به آن نمی باشد. همچنین برای این عضو، تحلیل سختی قابل انجام نمی باشد. طول، مقطع عرضی و موقعیت عضو سخت کننده باید مشخص شود. موقعیت عضو سخت کننده می تواند نسبت به گره یا اعضای مختلف تعیین شود. در مثال زیر، یک نبشی به عنوان سخت کننده به اتصال اضافه شده است و با دو عملیات برش به تیر و ستون متصل شده است.

	SM1	[Stiffening membe	er]	Pre-design Copy Delete
	•	Stiffening mem	ıber	
		Cross-section	3 - L(AISC)89X64X6.4	• / +
		L1 - Length [mm]	200	
		L2 - Length [mm]	200	
		Mirror Y	1	
		Mirror Z	✓	
		Offset ex [mm]	0	
		Offset ey [mm]	50	
		Offset ez [mm]	50	
200	•	Origin		
		Origin	Joint	•
		β – Direction [°]	0.0	
		γ - Pitch [°]	45.0	
		α - Rotation [°]	0.0	
		Insert X [mm]	200	
		Insert Y [mm]	-50	
		Insert Z [mm]	-200	
	•	Position		
		Defined by	Rotations	•

	گروہ دادہ Stiffening member
انتخاب مقطع عرضي عضو. مي توان مقطع را از بين مقاطع موجود بانک داده انتخاب	Cross soction
یا تغییر داد. همچنین می توان مقطع جدیدی را تعریف نمود.	Cross-section
فاصله مرکز عضو تا یک انتهای آن (در جهت محور x عضو)	L1
فاصله مرکز عضو تا انتهای دیگر آن (در خلاف جهت محور x عضو)	L2
قرینه نسبت به صفحه Xy محلی عضو	Mirror Y
قرینه نسبت به صفحه XZ محلی عضو	Mirror Z
خروج از مرکزیت عضو نسبت به محور X دستگاه مختصات محلی	Offset ex
خروج از مرکزیت عضو نسبت به محور y دستگاه مختصات محلی	Offset ey
خروج از مرکزیت عضو نسبت به محور z دستگاه مختصات محلی	Offset ez
خت کننده	گروه داده Origin برای تعریف موقعیت عضو سع
تعريف موقعيت سخت كننده نسبت به مركز تئوريك اتصال	Joint
تعريف موقعيت سخت كننده نسبت به مقطع عرضي يك عضو انتخاب شده	Member
تعريف موقعيت مبدا ورق نسبت به ورق انتخاب شده ديگر	Plate
	گروه داده Position
تعریف موقعیت عضو در بخش Origin را با دوران دادن مشخص میکند.	Rotation
تعریف موقعیت عضو در بخش Origin را به صورت برداری مشخص میکند.	LCS

Stiffening member Related to joint origin	
دوران عضو سخت کننده حول محور Z در دستگاه مختصات سراسری	β – direction
زاویه بین محور x سخت کننده و صفحه XY دستگاه مختصات سراسری	γ – pitch
دوران عضو سخت کننده حول محور x سخت کننده	α – rotation
فاصله مرکز عضو سخت کننده در امتداد X سرتاسری.	Insert X
فاصله مرکز عضو سخت کننده در امتداد Y سرتاسری.	Insert Y
فاصله مرکز عضو سخت کننده در امتداد Z سرتاسری.	Insert Z

Stiffening member	Related	to	member
-------------------	---------	----	--------

انتخاب عضو برای نسبت دادن ورقی انتخاب شده از عضو سخت کننده		Member
انتخاب ورق برای نسبت دادن ورقی انتخاب شده از عضو سخت کننده		Plate
تعیین نوع ورق انتخاب شده عضو سخت کننده. نوع انتخاب شده موقعیت ورق را نسبت به عضو تعیین می کند.		Туре
صفحه خنثی ورق انتخاب شده عضو سخت کننده، عمود بر صفحه ورق عضو اصلی خواهد شد.	Rib	
صفحه خنثی ورق انتخاب شده عضو سخت کننده، منطبق بر صفحه ورق عضو اصلی خواهد شد. مبدا هر دو	Widonon	
ورق یکسان خواهد شد.	widener	
سطح ورق انتخاب شده عضو سخت کننده، منطبق بر سطح ورق عضو اصلی خواهد شد. مبدا هر دو ورق	Doublon	
یکسان خواهد شد.	Doubler	
موقعيت وجه ورق عضو سخت كننده		□ Location

nt	Front	ورق در یکی از وجوه عضو اتصال مییابد.
r	Rear	ورق در وجه دیگر عضو اتصال مییابد.
re	Centre	ورق در مرکز عضو اتصال می یابد.
X- position		مقدار انتقال ورق انتخاب شده عضو سخت کننده در طول محور x را مشخص می کند.
Y- position		مقدار انتقال ورق انتخاب شده عضو سخت کننده در طول محور y را مشخص می کند.
Rotation		۔ دوران ورق سخت کنندہ نسبت به قائم عضو سخت شدہ.
Ditch		برای سخت کننده نوع Rib زاویه سخت کننده از قائم عضو و برای Widener زاویه از صفحه بخش انتخاب
FIICH		شده عضو.

Stiffening member Related to plate

انتخاب ورق برای نسبت دادن ورق انتخاب شده از عضو سخت کننده	k	Plate
---	---	-------

در مثالهای زیر با استفاده از این گزینه، ورق تقویتی به شکل چسبیده به بال یا عمود بر بال تعریف شده است.



44

Stiffening plate ورق سخت كننده 17-3-3

 H₁ H₂ ورق سخت کننده جدید به اتصال اضافه می کند. موقعیت ورق نسبت به ورق دیگر، مقطع دیگر یا در دستگاه مختصات کلی تعیین می شود. شکل مقابل متغیرهای مورد استفاده در تعریف ورق را نشان می دهد.

در مثال زیر ورق سخت کننده در اتصال تیر به ستون تعریف شده است. با تغییر

موقعیت ورق، می توان از آن در اتصال دادن سایر اعضا به اتصال یا به عنوان ورق سخت کننده استفاده نمود.

	SP1	[Stiffening plate]		Pre-design Editor	Copy Delete
	-	Stiffening plate	e		
		Material	A36		• +
		Thickness [mm]	10.0		÷
		Shape	Rectangular		•
		B1 - width [mm]	200		
		B2 - width [mm]	100		
		H1 - height [mm]	150		
		H2 - height [mm]	50		
		Origin	Joint		•
в		X [mm]	500		
		Y [mm]	0		
		Z [mm]	300		
		Rx [°]	90.0		
		Ry [°]	0.0		
		Rz [°]	0.0		

	St	گروہ دادہ iffening plate
مصالح ورق		Material
ضخامت		Thickness
انتخاب شكل ورق		Shape
مستطيل	Rectangle	
بخشی از عرض ورق از مبدا آن در خلاف امتداد محور x محلی ورق	B1 - width	
بخشی دیگر از عرض ورق از مبدا آن در امتداد محور X محلی ورق	B2 - width	
بخشی از ارتفاع ورق از مبدا آن در امتداد محور y محلی ورق	H1 – height	
بخشی از ارتفاع ورق از مبدا آن در خلاف امتداد محور y محلی ورق	H2 – height	
دايره	Circle	
شعاع دايره	Radius	
ایجاد عضو سخت کننده با شکلهای مختلف. با فراخوانی هندسه ورق از یک فایل dxf که توضیحات آن در ادامه خواهد آمد.	Polygon	

انتخاب مبدا براي تعريف موقعيت ورق.		Origin
تعیین مبدا ورق نسبت به مبدا تئوریک کل اتصال. این ورق به هیچ قسمتی متصل نخواهد	Ioint	
شد و باید با استفاده از عملیاتی مانند برش یا گروه پیچ به اجزای دیگر متصل شود.	JUIIL	
مبدا ورق نسبت به مقطع عرضي عضو انتخاب شده ديگر تعيين ميشود.	Member	
مبدا ورق نسبت به ورق انتخاب شده دیگر تعیین میشود.	Plate	

Stiffening plate related to joint

X
Y
Z
Rx
Ry
Rz

در دو مورد زیر هم امکان تعریف موقعیت ورق وجود دارد.

Stiffening plate related to member

Stiffening plate related to plate

برای انتقال ورق از یک فایل dxf، بعد از انتخاب polygon و انتخاب گزینه dxf، فایل dxf انتخاب می شود.

Image: Setting: Toterace as: 0.1 [15] Toterace (0.1 [15]) Toterace (0.1 [15]) <th>Import a plate geometry from</th> <th>n DXF – 🗆 📩 SPI</th> <th>(Stiffening plate)</th> <th>Pre-design Editor Copy Delete</th>	Import a plate geometry from	n DXF – 🗆 📩 SPI	(Stiffening plate)	Pre-design Editor Copy Delete
Num Drawing boundaries are 9.740 x 7.443 m Image: Constraint of the state of	Meters * * * * Totenne 0.1 mm m XY XZ VZ Discretisation 15*** Numbers Consecutive Outline Ope Settings Settings <td< th=""><th>ing Undo Clear</th><th>Stiffening plate Material / Thickness [mm] 1 Shape i</th><th>A36 • • • 10.0 : • • Polygon •</th></td<>	ing Undo Clear	Stiffening plate Material / Thickness [mm] 1 Shape i	A36 • • • 10.0 : • • Polygon •
Data - 0 Fittiger Id Id Fittiger Id Fittiger Id Id	Drawing boundaries are 9.740 x 7.448 m		Polygon J Origin J X [mm] S Y [mm] C Z [mm] E Rx ["] S Ry ["] C Rz ["] C	bdr
		Data • • • Entries Layer Color Id • • • 0 Line • 1 Line • 2 Line • 3 Line •		

در پنجره ظاهر شده، واحد مناسب تعیین می شود. خطوط ایجاد کننده لبه و بازشو ورق در پنجره اصلی انتخاب می شود. خطوط انتخاب شده باید پیوسته و بسته باشند. خطوط به صورت تک به تک و با ماوس به همراه کلید Ctrl انتخاب می شوند. برای انتخاب خطوطی که با خطوط انتخابی پیوسته است از دگمه Consecutive استفاده می شود. گروه انتخاب شده خطوط باید به یکی از اشکال زیر تبدیل شود.

- مرز ورق: با انتخاب Outline
- مرز بازشو: با انتخاب Opening.

Plate cut برش ورق 18-3-3

ورق را در محل برخورد با عضو یا ورق دیگر مطابق شکل زیر برش میدهد.



Fastener grid شبكه وسايل اتصال پيچى 19-3-3

چند ورق را با استفاده از مجموعه پیچها به هم متصل می کند یا بین ورقها المانهای تماس تعریف می کند.



در مثال مطابق شکل زیر با استفاده از این ابزار، اتصال پیچی بین عضو و ورق SP1 از قبل تعریف شده، برقرار شده است.



دادههای این ابزار در جدول زیر معرفی شدهاند.

	Bolt/Anchor grid	گروه داده or Contact
نوع اتصال		Fastener
اتصال با شبکهای از پیچها برقرار میشود. فشار از طریق تماس بین ورقها و کشش توسط پیچ منتقل میشود.	Bolts	
۔ اتصال با تماس ورقها برقرار میشود. المانهای تماس فقط فشار منتقل میکنند.	Contact	
تعداد ورق یا اعضایی که با پیچ به هم متصل خواهند شد.		Items count

با انتخاب گزینه Editor در بالای صفحه، میتوان موقعیت، شبکه پیچها و توع سوراخ پیچها را ویرایش نمود.

3-3-3 جوش Weld

این ابزار اتصال جوشی بین یک لبه انتخاب شده از یک ورق یا بخشی از یک مقطع و ورقی دیگر یا بخشی از مقطع دیگر برقرار

مىكند.



در مثال مطابق شکل زیر با استفاده از این ابزار، اتصال جوشی بین عضو و ورق SP1 از قبل تعریف شده، برقرار شده است. در این حالت با انتخاب ورق اول و ورق دوم و نوع جوش، اتصال برقرار میشود.

•	Weld	1 [General weld o	or contact]	Pre-design Copy D	elete
	•	General weld	or contact		
		Placement	Edge to surface		•
		Туре	Weld		•
	•	First plate			
Statica EDUCATIONAL VERSI		Member or plate	SP1	v 🕀 🚺	k
Statica LDUCATIONAL VLAS		Edge index	2		
B3(600)	•	Second plate			
		Plate	B3(600) Top flange 1	• 🚍 📋	k
	•	Welds			
		Weld [mm]	23.0 🛟 E70xx	- 1 🕹 🕹 🕹	L
		Туре	Continuous		•

	General weld	گروه داده l or Contact
محل قرار گیری جوش (شماره لبههای ورق نشان داده میشود تا به عنوان راهنما مورد استفاده		
قرار گیرد. در جعبه ابزار Labels با انتخاب ورق و عضو، شماره عضو و نام ورقهای تشکیل		Placement
دهنده آن و نام ورق نشان داده میشود).		
اتصال لبه یک ورق به سطح	Edge to surface	
اتصال لبه یک ورق به لبه ورق دیگر	Edge to edge	
نوع اتصال		Туре
اتصال با جوش برقرار میشود.	Weld	
اتصال با تماس ورقها برقرار میشود. المانهای تماس فقط فشار منتقل میکنند.	Contact	

21-3-3 صفحه کار Working plane

با ایجاد صفحات کمکی، این صفحات در برش اجزا مورد استفاده قرار می گیرد. با دو روش تعیین مبدا و دوران حول محورهای مختصات کلی X و Y یا تعیین عمود بر صفحه با مشخص نمودن تصویر عمود روی محورهای X، Y و Z، صفحه تعریف می شود.



در شکل زیر صفحهای با مشخص نمودن مبداء و مقدار دوران حول دو محور X و Y تعریف شده است.

A EDUCATIONAL VER				
	WPL	N1 [Work plan	ie]	Copy Delete
HHH	•	Work plane	2	
		Method	By angles	•
	~~ T	Origin		
		X [mm]	0	
		Y [mm]	0	
HHHH		Z [mm]	0	
HITLE	•	Rotation		
		Rotation X [°]	45.0	
		Rotation Y [°]	50.0	

3-3-22 مشخصات جوش

4. Parameters

در شروع ساخت پروژه، مشخصات جوش، پیچ و مصالح فولادی مطابق فرم داده روبرو تعیین میشود. در این فرم، فولاد A36، پیچها از نوع A325M به قطر 22 میلیمتر، بتن با مقاومت مشخصه 4000 پوند بر اینچ مربع و آئیننامه طراحی آمریکا انتخاب شده است. نوع الکترود جوش در این مرحله انتخاب میشود. امکان انتخاب الکترود از E60 تا E120 وجود دارد. در تنظیم دادههای جوش هر اتصال امکان تغییر نوع جوش وجود دارد.

در بیشتر دادههای عملیات ساخت، جدول داده جوش به شکل زیر نمایش داده می-شود. در این شکل دو گروه جوش جان و بال تفکیک شده است. هر گروه جوش قابل تغییر در اتصال، با یک سطر در جدول جوش نشان داده میشود. . نوع جوش به صورت گوشه یک طرفه، دو طرفه، نفوذی کامل و بدون اتصال قابل تعیین است. مشخصات هر سطر جوش قابل اصلاح است. برای جوش گوشه، ضخامت گلوگاه موثر به عنوان ورودی داده میشود. مقدار صفر، تعیین گلوگاه موثر بر اساس ضخامت ورق توسط نرمافزاز می باشد



Create project

Welds

3-3-3 تعیین آرایش پیچ با استفاده از لایهها

در صورتی که در یک اتصال ابعاد ورق بر اساس ابعاد پروفیل باشد، این ابعاد به عنوان مثال به صورت زیر تعیین میشود.

Dimensions	To profile	•
Top [mm]	150	
Left [mm]	0	
Bottom [mm]	8	
Right [mm]	0	
Notch		

بعد از تعیین ابعاد ورق اتصال، فرم تعیین آرایش پیچ تنظیم میشود. توصیف دادههای تنظیم آرایش پیچ در جدول زیر داده شده ,



	گروه داده Bolts
۔ فاصله ردیفهای پیچ (جدا شده با فاصله) از بالاترین لبه مقطع عرضی عضو	Top layers
فاصله ردیفهای پیچ (جدا شده با فاصله) از لبه سمت چپ مقطع عرضی عضو	Left layers
۔ فاصله ردیفهای پیچ (جدا شده با فاصله) از پایین ترین لبه مقطع عرضی عضو	Bottom layers
فاصله ردیفهای پیچ (جدا شده با فاصله) از لبه سمت راست مقطع عرضی عضو	Right layers

آرایش پیچ مستطیلی و دایرهای نیز قابل تعریف است. میتوان گزینه عبور سطح برش از محل رزوه را فعال نمود (محافظه کارانه). نوع انتقال برش نیز به صورت اتکائی با اندرکنش کشش و برش، اتکائی بدون اندرکنش و کنترل لغزش یا اصطکاکی میباشد. با انتخاب گزینه Editor در بالای جدول داده، پنجرهای نمایش داده می شود که به وسیله آن می توان آرایش پیچها، نوع سوراخ و شکل صفحه اتصال را ویرایش نمود. به این منظور انتخاب گزینه Explode جهت فراهم نمودن ویرایش ضروری است.



در برخی از دستورات نظیر وصله، خطوط مبنا جهت استقرار ردیفهای پیچ مانند Reference line به صورت Member x axis، Edge+ و Edge- تعریف می شود.

از مدول اصلی مصالح Materials میتوان جهت تنظیم گرید و مشخصات اجزای پیچ Bolt grade و Bolt assembly استفاده نمود. مقاومت پیچ و ابعاد واشر و مهره در این قسمت مشخص میشود.

Pr	oject	Design	Check	Report	Materials	
MPRL	Cross-section	n Steel Concre	ete Bolt Bolt grade assembly	Edit Change	Save Copy Delet	e Clean
DB		New			Edit	

موقعیت مرکز پیچها در هر دو امتداد طولی و عرضی با استفاده از رشتههایی به صورت زیر تعریف می شود.

a1 a2*n...an*n; b1 b2*m...b3*m

علامت ; گروهها را از هم جدا می کند. برای هر گروه اولین عدد موقعیت مرکز پیچ را از مبدا تعیین می کند. a2*n فاصله از ردیف قبلی یعنی a2 و تعداد تکرار یا n را مشخص می کند. برای مثال در رشته زیر:

80 60*3 80; 500 60*3 80*2

دو گروه از ردیفهای پیچ ایجاد میشود. مختصات گروه نخست و گروه دوم به شکل زیر میباشند.

80, 140, 200, 260, 340

500; 560; 620; 680; 760; 840

در برخی از جداول دادههای ورودی ذیل عنوان شبکه Grid گزینههای زیر وجود دارد.

	گروه داده Grid
شبکه منظم مستطیلی	Regular
زیگزاک: اولین و سپس هر پیچ با شماره فرد به اندازه نصف فاصله پیچها انتقال مییابد.	1st staggered
زیگزاک: دومین و سپس هر پیچ با شماره زوج به اندازه نصف فاصله پیچها انتقال مییابد.	2nd staggered
زیگزاک: اولین و سپس هر پیچ با شماره فرد به اندازه نصف فاصله پیچها انتقال مییابد. آخرین پیچ حذف میشود.	1st staggered short
زیگزاک: دومین و سپس هر پیچ با شماره زوج به اندازه نصف فاصله پیچها انتقال مییابد. آخرین پیچ حذف میشود.	2nd staggered short

Templates of manufacturing operations الكوهاى تعريف شده كاربر براى عمليات ساخت

عملیات ساخت اعمال شده به هندسه تیرهای مشخص، میتواند در یک بانک اطلاعاتی تحت عنوان الگوی تعریف شده توسط کاربر یا فایلی تنها با یک الگو ذخیره میشود. الگوی ذخیره شده قابل استفاده برای طرح اتصالات دیگر با تیرهای دارای همان توپولوژی است. در مدول طرح، جعبهابزار الگوها دارای گزینههایی به شکل زیر میباشد.



Template

گزینه Apply: شروع ساخت اتصال با اعمال الگوهای تعریف شده، انجام می شود. این دستور تنها در صورتی که هیچ عملیات ساختی انجام نگرفته باشد، قابل استفاده است.

گزینه Create: عملیات ساخت بکار رفته در گره را داخل یک بانک اطلاعاتی ذخیره می کند. در پنجره نمایش داده شده محل ذخیره الگو مشخص می شود.

گزینه Manager: مدیریت الگوها است. در منوی زیر یکی از الگوها نشان داده شده است. با استفاده از این الگو، برای دو عضو متقاطع، تمام عملیات ساخت، افزودن ورقهای پیوستگی، انتهایی و اتصالات پیچی، تنها با اعمال الگو انجام می گیرد.



3-3-3 گروه تنظيمات آئيننامه، تحليل و کنترل کلي

تحليل اتصال به روش اجزاى محدود بر اساس روش مولفه CBFEM (Component based finite (element model انجام می شود. دستورات جعبه ابزار مجموعه برای تنظیم فرضیات آئین نامه، اجرای Code Calculate Overall تحلیل و ارزیابی و کنترل اولیه نتایج تنش و کرنش، مورد استفاده قرار می گیرد.

تنظيمات آئيننامه	Code setup
تحليل سازه. انواع تحليلها عبارتند از	Calculate
کنترل کلی مدل. رنگ قرمز اجزایی را نشان میدهد که از حالت حدی عبور میکنند. رنگ نارنجی، تنش بالاتر از	
تراز هشدار تعریف شده ولی پایینتر از حالت حدی، قهوهای، اجزایی که از تراز بهینه تعریف شده بالا ولی در پایینتر	Overall sheet
از تراز هشدار قرار دارند. رنگ خاکستری اجزایی را نشان میدهد که در تراز بهینه قرار گرفتهاند. نتیجه کنترل کلی	Overall check
در گوشه بالا و سمت چپ صفحه گرافیکی نمایش مدل مطابق شکل زیر نشان داده میشود.	

check

CBFEM

setup







در گروه ابزار CBFEM می توان تنظیمات آئیننامه و تحلیل Code setup به شرح زیر را انجام داد.

Code	and calculation settings		-	×				
•	Analysis and checks			^				
	Stop at limit strain							
	Geometrical nonlinearity (GMNA)	~						
	Detailing							
	Concrete breakout resistance	Both		•				
	Local deformation check							
	Friction coefficient in slip-resistance [-]	0.30						
	Base metal capacity at the fusion face				•	Check settings		
•	Concrete block					Limit plastic strain [%]	5.0	
	Anchor length for stiffness calculation [d]	8				Local deformation limit [%]	2.0	
	Friction coefficient - concrete	0.4					3.0	
	Cracked concrete	✓				warning plastic strain [%]	3.0	
•	LRFD - Resistance factors φ					Warning check level [%]	95.0	
	Tensile and shear strength - bolts	0.75				Optimal check level [%]	60.0	
	Combined tensile and shear strength - bolts	0.75				Distance between bolts [d]	2.66	
	Bearing at bolt holes	0.75				Anchor detailing: minimum pitch	4	
	Fillet welds	0.75			•	Model and mesh		
	Material resistance factor	0.9				Default length of standard member [h]	1.5	
	Slip resistant joint	1				Default length of member with hollow section [h]	2	
	Strength reduction factor for anchors in tension	0.7				Division of surface of the biggest circular hollow me	64	
	Strength reduction factor for anchors in shear	0.65				Division of arc of rectangular hollow member	3	
•	ASD - Safety factors Ω					Number of elements on biggest member web or fla	8	
	Tensile and shear strength - bolts	2				Number of elements on biggest web of RHS member	16	
	Combined tensile and shear strength - bolts	2				Number of analysis iterations	25	
	Bearing at bolt holes	2					3	
	Fillet welds	2				Minimal size of element [mm]	10	
	Material safety factor	1.67					10	
	Slip resistant joint	1.5				Maximal size of element [mm]	50	~

گروه Analysis and checks	
Stop at limit strain	در لحظه رسیدن به حد کرنش پلاستیک، تحلیل قطع شده و ظرفیت اتصال به صورت درصدی
Stop at mint stram	از بار اعمال شده، تعیین میشود.
Detailing	كنترل ملاحظات اجرائى
Concrete cone breakout resistance	كنترل مقاومت شكست هرمي
Friction coefficient	ضریب اصطکاک در اتصالات اصطکاکی
گروه Concrete block	
Anchor length for stiffness calculation	طول فنر مدل کننده میل مهار در تحلیل سختی به صورت ضریبی از قطر مهار.
Friction coefficient	ضريب اصطكاك بين صفحه ستون و بتن

4-3 ويرايش كر ورق Plate editor

ورق ایجاد شده در عملیات ساخت اتصال با استفاده از ویرایش گر ورق قابل ویرایش است. ورق تغییر یافته در صفحه اصلی نمایش



ساخت جاری، جدول مشخصات عملیات در سمت راست نشان داده میشود. اصلاحات قابل انجام در ورقها عبارتند از:

	Offse	et (50) Properties Whole outline Value [mm] Selected edge	50 3 2	افست لبهها از حالت اولیه. در جدول داده با انتخاب Whole outline تمام لبه- ها به اندازه یکسان افست میشود. در صورت عدم انتخاب، مقدار افست و لبههای مورد نظر مشخص میشود.	Offset
0 0	0 0 1	Rounding (50) Properties All corners Opposite Value [mm] Selected corn	50 hers 1	گرد کردن گوشه ورق. Copy Delete	Rounding
				برش قائمالزاويه متساوى الساقين گوشه ورق.	Chamber
				برش قائمالزاویه مورب گوشه ورق.	Bevel
				تبدیل یکی از لبهها به حالت قوسی.	Arc
				ایجاد سوراخ در ورق.	Hole
	0	Properties A [mm] B [mm] r [mm] Selected corn	80 100 8 ners 1	بریدگی در ورق. <mark>Copy Delete</mark>	Notch

مدول كنترل Check، گزارش Report و مصالح Materials

1-4 مدول كنترل Check

	عد از انجام تحلیل در مدول طرح، مدول کنترل انتخاب میشود. ابزار مو
Code Calculate Overall check Overall check Strain Buckling Strain Shape	Equivalent Plastic Stress in Bolt Stress forces
CBFEM	FE analysis
	مدول اصلی کنترل Check
یک محاسبه شده با کرنش پلاستیک قابل قبول مقایسه میشود.	Strain check كنترل كرنش پلاست
مودهای دمانش را نشان میدهد.	שב אלבע לאושי
مودهای دمانش را نشان میدهد. نایج برای حالت بار نشان داده شده	Bucking snapeBucking snapeBucking snapeEvaluation mode
مودهای کمانش را نشان میدهد. نایج برای حالت بار نشان داده شده ل و گرافیکی برای حالت بار انتخاب شده انجام میشود.	Bucking shape Bucking shape Bucking shape Evaluation mode Evaluation mode Description
مودهای کمانش را نشان میدهد. نایج برای حالت بار نشان داده شده ل و گرافیکی برای حالت بار انتخاب شده انجام میشود. بار با حداکثر تنش تعیین میشود. برای حالتهای بحرانی، نتایج	Bucking snape Bucking snape Bucking snape Evaluation mode Evaluation mode Description For current Representation Proposition

با انجام کنترل کلی اتصال و اجزای مختلف آن، نتیجه کنترل در پنجره اصلی نرم افزار نشان داده می شود. جدول نتایج کلی کنترل اجزا، در پنجره جزئیات گوشه پنجره گرافیکی نشان داده می شود. در جزئیات نشان داده شده، درصد ظرفیت ورق از لحاظ ظرفیت کرنش پلاستیک، ظرفیت جوش و ظرفیت پیچ از نظر مقاومت نشان داده می شود.



در جدول داده مطابق نمونه نشان داده شده در شکل زیر، وضعیت تنش و کرنش ورقها، پیچها و جوشها نشان داده می شود.

Che	ck of m	embers	and stee	l plate	s for ext	reme loa	d effect
	Status	Item	Th [mm]	Loads	σ,Ed [MPa]	ε,Pl [%]	σc,Ed [MPa]
>	0	C-bfl 1	14.2	LE1	57.8	0.0	0.0
	0	C-tfl 1	14.2	LE1	108.6	0.0	0.0
	0	C-w 1	9.1	LE1	79.5	0.0	0.0
	0	B-bfl 1	16.7	LE1	152.5	0.0	0.0
	0	B-tfl 1	16.7	LE1	112.7	0.0	0.0
	0	B-w 1	17.4	LE1	223.5	0.1	2.9
	0	FP1	10.0	LE1	86.9	0.0	2.9
	0	STIFF1a	16.0	LE1	72.9	0.0	0.0
	0	STIFF1b	16.0	LE1	70.9	0.0	0.0
	0	STIFF1c	16.0	LE1	80.6	0.0	0.0
	0	STIFF1d	16.0	LE1	77.1	0.0	0.0
Des	ign data	a F.,	- 11	1			
	Grade	[MPa]	e,iiiii [%]				
>	A36	248.2	5.0				
*	~	52			sit.	<u>}</u>	
			V				

دیاگرام تنش هر کدام از ورقها، پیچها و جوشها هم در زیر جداول نشان داده می شود.

در صورتی که نوع آنالیز ST انتخاب شود، در پنجره داده، برای اتصال تحمل کننده لنگر خمشی، سختی دورانی عضو تحلیل شده و برای اتصال تحت اثر نیروی محوری، سختی محوری عضو نشان داده میشود. در صورت انجام تحلیل کمانش موضعی، مودهای کمانش و بارهای بحرانی کمانش نشان داده میشود. در صورت انتخاب نوع تحلیل DR برای ارزیابی مقاومت طراحی اتصال، تراز بار تعریف شده برای اتصال، در کنار تراز مقاومت تعیین شده توسط نرمافزار رسم و نسبت این دو مقاومت نشان داده میشود.

بعد از انجام تحلیل، نتایج تحلیل اجزای محدود با استفاده از ابزار مطابق شکل زیر قابل نمایش است.



stress strain contacts

-	_						
⊢	-	3	n	3	IN.	121	10
	_	a			1.7	21	

	T E dildiysis
Equivalent stress	ترسیم تراز تنش معادل
Plastic strain	ترسیم تراز کرنش پلاستیک
Stress in concrete	ترسیم تراز تنش در بتن
Bolt forces	نمایش نیروی پیچ
Mesh	نمایش مش اجزای محدود تولید شده
Deformed	نمایش مش تغییر شکل یافته اجزای محدود
Scale	تغییر مقیاس شکل

2-4 مدول گزارش Report

گزارش طراحی به صورت جدول و گرافیکی تهیه میشود.

3-4 مدول مصالح Materials

جعبه ابزار مدول شامل سه گروه بانک اطلاعاتی، تعریف مقطع عرضی، نوع فولاد، بتن، گرید پیچ و آرایش پیچ جدید میباشد. در مجمع سوم، ابزاری برای تغییرات در مقاطع، نوع مصالح، گرید و آرایش پیچ قرار داده شده است.



جدول زیر، توضیحات مربوط به مدول مصالح را شامل میشود.

		برايش مشخصات مقاطع.	برای نمایش و و	
Cross-Section Na	avigator		×	
Rolled section	ns Welded, Composed Cold-formed	Timber sections		
			\bigcirc	Cross-sections
			Cancel	
	خته شده با ورق و جوش، س	واع مقاطع نورد شده، سا	در این قسمت ان	
		انواع مصالح فولادى	تعريف و ويرايش	Steel
		، انواع بتن	تعريف و ويرايش	Concrete
		انواع پيچ	تعريف و ويرايش	Bolt grade
	واشر و مهره.	مانند مشخصات سرپیچ،	تعريف ابعاد پيچ	Bolt assembly

کاربرد نرم افزار *آیدیا استاتیکا* در طراحی اتصالات سازههای فولادی

1-5 طرح اتصال گیردار RBS با اعمال ضوابط لرزهای و بر مبنای ظرفیت

ضوابط مربوط به تعیین نیروهای طراحی مورد انتظار اتصالات گیردار از پیش تائید شده در بخش طرح لرزهای مبحث دهم آمده است. نمونهای از این محاسبات برای اتصال گیردار یک قاب در این قسمت آورده می شود. طراحی مقاطع در ETABS انجام شده است. ابعاد مقاطع، هندسه برش تیر، لنگر و برش مورد انتظار M_{EXP} و V_{EXP}، دادههای مورد نیاز جهت مدل سازی اتصال می باشند.





با استفاده از الگوهای آماده نزدیکترین هندسه به اتصال RBS را انتخاب میکنیم. نخستین گام طراحی، تنظیم Units به متریک میباشد..



B [Member]		Set bearing Copy Delete	سپس مشخصات تیر مطابق شکل مقابل تعریف میشود. موقعیت نیروها
•	Properties			100
	Cross-section	3 - IPE450	• / +	در ۱00 میلیمتری مرکز گره (در بر ستون) و نوع نیروها، محوری و
	Mirror Y			
	Mirror Z			زيروي برش در باستاي 7 و انگر حول محور Y تعريف م شود.
	Geometrical type	Ended	•	فيروى برشي در راستاني کے و فلکر طول ملکور ۲ فکریک شی شود.
•	Position			
	β – Direction [°]	0.0		
	γ - Pitch [°]	0.0		
	α - Rotation [°]	0.0		
	Offset ex [mm]	0		
	Offset ey [mm]	0		
	Offset ez [mm]	0		
•	Model			

Model type	N-Vz-My	•
Forces in	Position	•
X [mm]	100	

One member of the joint is considered as 'bearing'. The other ones are 'connected'. The support in analysis model is applied on the bearing member.

مشخصات ستون مطابق جدول داده زیر تنظیم می شود:

С [В	earing member]		Сору	Delete
•	Properties			
	Cross-section	4 - HEB200	•	/ +
	Mirror Y			
	Mirror Z			
	Geometrical type	Ended		•
•	Position			
	β – Direction [°]	0.0		
	γ - Pitch [°]	-90.0		
	α - Rotation [°]	0.0		
	Offset ex [mm]	0		
	Offset ey [mm]	0		
	Offset ez [mm]	0		
•	Model			
	Model type	N-Vy-Vz-Mx-My-Mz		•
	Forces in	Node		•

One member of the joint is considered as 'bearing'. The other ones are 'connected'. The support in analysis model is applied on the bearing member.

در بال تیر RBS ایجاد میشود. وضعیت تیر بعد از این تغییرات در شکل زیر نشان داده شده است.

Operation>Opening/Notch

OPN1	[Opening, notch]		Сору	Delete
• (Opening, notch			
(Cross-section part	B Bottom flange 1	•	
2	Shape	Dog bone arc		•
l	ocation	Both		•
E	3, B1 - width [mm]	250 0		
[Depth [mm]	45		
)	(- position [mm]	225		
		В		
		₿		
	250			

با کپی OPN1 و تغییر بال پایین به بال بالا، مقطع RBS تکمیل میشود.



در اتصال تیر به ستون، جوش بال تیر به بال ستون نفوذی و اتصال جان تیر به ستون بدون جوش خواهد بود.

CUT	2 [Cut of member]	Copy Delete
•	Cut of memb	er	
	Member	В	- k
	Cut by	С	- 🔁 🗌 💋 📐
	Cutting method	Bounding box	•
	Cutting plane	Closer	•
	Direction	Parallel	•
	Offset [mm]	0	
•	Welds		
	Flanges [mm]	0.0 🗘 E70xx	🔔 上 🚣 🔔 💷
	Webs [mm]	0.0 🗘 E70xx	◢ ਘ ◢ ◢ ┸

اتصال جان تیر به بال ستون با استفاده از ورق برشگیر پیچ شده به جان تیر و جوش شده با جوش نفوذی در بال ستون برقرار می شود. پیچ از گرید A325M با قطر 22 میلیمتر و رفتار اتصال اصطکاکی انتخاب می شود. Operation>Fin plate

FP1	[Fin plate]		Editor Copy Delete
•	Fin plate		
	Member	В	- k
	Member part	Web 1	•
	Connected to	С	- k
	Material	A36	- +
	Thickness [mm]	10.0	÷
	Connection type	Bolted	•
	Gap [mm]	10	
	Overlap [mm]	90	
	Top [mm]	-30	
	Bottom [mm]	-40	
	Location	Front	•
	Notch		
•	Bolts		
	Туре	22 A325M	• +
	Horizontal layers [mm]	40 80	
	Vertical layers [mm]	0	
	Shear plane in thread	✓	
	Shear force transfer	Friction	•
•	Welds		
	Plate [mm]	0.0 🗘 E70xx 🗸	<u>i i i i i i i i i i i i i i i i i i i </u>

		يافته است.	ه به نفوذي تغيير	پیوستگی از گوش	له جوش ورق
STIFF	1 [Stiffeners]		Editor Copy Dele	te	
•	Stiffeners				
	On member	С			
	Related to	В			
	Position	Both		•	
	Material	< default >	•	2	
	Thickness [mm]	10.0	÷.		
	Location	Both		•	
	X - position [mm]	0			
	α - Inclination [°]	0.0			
	Width [mm]	0			
	Offset top [mm]	0			
	Offset bottom [mm]	0			
	Repeat count	1			
	Gap [mm]	0			
	Chamfered corners	√			
	Chamfer cut size [mm]	0			
•	Welds				
	All welds [mm]	0.0 🌻 E70xx	🔄 🗸 ⊾ 🚣 🛄 J		



ورق مضاعف جان به اتصال افزوده میشود.

Operation> Stiffening plate

SP1	[Stiffening plate]		Editor	Сору	Delete
•	Stiffening plate	2			
	Material	A36			• +
	Thickness [mm]	10.0			÷
	Shape	Rectangular			•
	B1 - width [mm]	200			
	B2 - width [mm]	200			
	H1 - height [mm]	80			
	H2 - height [mm]	80			
	Origin	Member			•
	Member	С			• k
	Plate	Web 1			•
	Туре	Doubler			•
	Location	Both			•
	X - position [mm]	0			
	Rotation [°]	0.0			
•	Welds				
	Weld [mm]	0.0 🗘 E70xx 🔻	1 L	▲.	L



اعمال بار به صورت لنگر و برش مورد انتظار (رفت و برگشت):

Solid Transparent	Wireframe	LE1 [I	.oad]							Сору	Delete
1			Member	N [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]		
1		>	B / End	0.0	0.0	-500.0	0.0	516.5	0.0		
⊿ Me ✓ ✓ ▲ Lo	embers <u>C</u> B ad effects LE1	Value analy inter	es in disable rsis. Membe nal forces w	d cells rs can l hich ar	are not be load e defin	taken ir ed only ed in mo	nto acco by that o ember "N	unt in CB compone Model typ	FEM ents of ee".		
					ىود.	اد میث	LE2 ايج	حالت 2	ہت نیروھا	تغيير جه	ى LE1 و

Solid Transparent Wireframe	LE2 [Load]	Copy Delete
	MemberNVyVzMxMyMz[kN][kN][kN][kNm][kNm][kNm]	
	> B / End 0.0 0.0 500.0 0.0 -516.5 0.0	
 Members C B Load effects LE1 LE2 	Values in disabled cells are not taken into account in CBFEM analysis. Members can be loaded only by that components of internal forces which are defined in member "Model type".	

68
تغيير نوع طراحي به Capacity design



Project items

در این حالت ابزار Dissipative Item به جعبه ابزار افزوده می شود.



با انتخاب ابزار Dissipative Item، تیر به عنوان عضو شکل پذیر و مستهلک کننده انرژی معرفی می شود.



پس از انجام تحلیل، با توجه به نتایج تحلیل، در صورت لزوم، اجزای اتصال تغییر داده می شود. توجه شود که در تمام تنظیمات فوق، نوع مصالح به فولاد ساختمانی پروژه تغییر داده می شود.

2-5 طرح اتصال گیردار فلنجی End Plate بر مبنای ظرفیت و اعمال ضوابط لرزهای

نوع اتصال بررسی شده در مثال فوق به فلنجی تغییر داده میشود. برش Cut2 به همراه RBS بالهای تیر و ورق برشگیر جان تیر حذف میشود.







تعريف اتصال با ورق انتهايي:

Operation>End plate

EP1	[End plate]		Editor	Сору	Delete
-	End plate				
	Member 1	В			• 1
	Member 2	Not specified			• h
	Connected to	С	•	L.	
	Material	A36			• +
	Thickness [mm]	20.0			÷
	Connection type	Bolted			•
	Dimensions	To profile symmetrical			•
	Top [mm]	120			
	Left [mm]	5			
	Notch				
•	Backing plate				
	Create backing plate				
•	Bolts				
	Туре	22 A325M			• +
	Top layers [mm]	-70; 59			
	Left layers [mm]	-30			
	Shear plane in thread	✓			
	Shear force transfer	Bearing - tension/shear interaction	on		•
•	Welds				
	Flanges [mm]	0.0 🗘 E70xx	1 1	<u> </u>	L
	Webs [mm]	0.0 🗘 E70xx	1 1	A .	L



افزایش طول ستون با برش ستون با تیر:





JT1	[Cut of membe	d	(Сору	Delete
	Cut of memb	er			
	Member	С			• h
	Cut by	В	• 🖶		k
	Cutting method	Bounding box			•
	Cutting plane	Farther			•
	Direction	Parallel			•
	Offset [mm]	150			

در صورت پاسخگو نبودن اتصال، سخت کننده و باز در صورت پاسخگو نبودن از گزینه اتصال هشت پیچی استفاده میشود. افزودن

سخت كننده بالا:

Operation>Rib

CL



RIB1 [Ribs]

•	Ribs

•

On member	В	▼ k
Related to	EP1	🔻 🚍 🚺 📐
Material	< default >	• +
Thickness [mm]	0.0	¢
Width [mm]	120	
Depth [mm]	180	
Shape	Chamfered	•
Dimension D1 [mm]	25	
Dimension D2 [mm]	25	
Cross-section parts	Top flange 1	•
Surface	Upper	•
Location	Center	•
X - position [mm]	0	
Repeat count	1	
Welds		
All welds [mm]	0.0 🌻 E70xx	- 🕹 🕹 🚣 💶 💷

			طور مشابه سخت کننده به بال پایین نیز افزوده میشود.
RIB2	[Ribs]		Editor Copy Delete
•	Ribs		
	On member	В	• k
	Related to	EP1	🔻 🚍 🚺 📐
	Material	< default >	• +
	Thickness [mm]	0.0	1
	Width [mm]	120	
	Depth [mm]	180	
	Shape	Chamfered	•
	Dimension D1 [mm]	25	
	Dimension D2 [mm]	25	
	Cross-section parts	Bottom flange 1	•
	Surface	Lower	•
	Location	Center	•
	X - position [mm]	0	
	Repeat count	1	
•	Welds		
	All welds [mm]	0.0 🌻 E70xx	✓ ▲ ▲ ▲ ⊥



5-3 اتصال تیر به ستون مفصلی پیچی

Operation>Stub plate to plate



STUE	31 [Plate to plate]		Editor	Copy Delete
•	Plate to plate			
	Member	В		T k
	X - position [mm]	150		
	Material	A36		• +
	Thickness [mm]	10.0		÷
	Connection type	Bolted		•
	Dimensions	To profile symmetrical		•
	Top [mm]	30		
	Left [mm]	0		
•	Bolts			
	Туре	12 A325M		• +
	Top layers [mm]	-50		
	Left layers [mm]	-20		
	Shear plane in thread	✓		
	Shear force transfer	Bearing - tension/shear	interaction	•
•	Welds			
	Flanges [mm]	8.0 🗘 E70xx	• <u>1</u> <u>1</u>	▲ ⊥ ⊥
	Webs [mm]	8.0 🗘 E70xx	- 1 1	业 ⊥
•	Stub			
	Туре	From member		•
	Explode			

نوع تحلیل به EPS تغییر داده شود.



4-5 طرح اتصال تیر به ستون مفصلی جوشی

اتصال تیر با نبشی بالا و پایین جوشی به جان ستون. از دو نبشی برای اتصال بال پایین و بالای تیر به ستون و چهار خط جوش گوشه برای اتصال لبه نبشیها به تیر و ستون استفاده شده است. استفاده از Label با انتخاب Plates انتخاب لبهها تسهیل می شود.



CLEA	T1 [Cleat]		Editor Copy Delete	CLEAT2 [Cleat]		Editor Copy Delete
•	Cleat			▼ Cleat		
	Member	B Bottom flange 1	- 🚍 📐	Member	B Top flange 1	- 🔁 📐
	Member 2	Not specified	- k	Member 2	Not specified	▼ k
	Connected to	с	v 🚍 🗓 📐	Connected to	с	🔻 🗖 🚺 🕨
	Profile	6 - L3X3X1/4	• / +	Profile	7 - L50X5	• / +
	Profile conversely			Profile converse	ely	
	Cleat length [mm]	120		Cleat length [m	m] 80	
	Cleat shift [mm]	0		Cleat shift [mm]] 0	
	Location	Rear	•	Location	Front	•
	Connection type	Welded	•	Connection typ	e Welded	•
	Gap [mm]	20		Gap [mm]	20	
	Notch			Notch		
•	Welds			 Welds 		
	Member [mm]	0.0 🗘 E70xx	· / L L L L	Member [mm]	0.0 🌲 E70xx	- <u>1 L A I </u>
	Connected to [mm]	0.0		Connected to [r	mm] ^{0.0} (E70xx	- L L L L 📕

Weld	1 [General weld o	or contact]	Copy Delete	Weld	2 [General weld	or contact]	Сору	Delete
•	General weld	or contact		•	General weld	or contact		
	Placement	Edge to surface	•		Placement	Edge to surface		•
	Туре	Weld	•		Туре	Weld		•
•	First plate			•	First plate			
	Member or plate	CLEAT1 Bottom flange 1	🔻 🚍 🗋 📐		Member or plate	CLEAT1 Bottom flange 1	v 🚍	
	Edge index	1			Edge index	3		
•	Second plate			•	Second plate			
	Plate	C Web 1	🔻 🚍 🗌 📐		Plate	C Web 1	▼	
•	Welds			•	Welds			
	Weld [mm]	5.0 🛟 E70xx	▼ <u>↓</u> ↓ ↓ ↓ ↓		Weld [mm]	5.0 🗘 E70xx	🔹 🛃 🚣 .	LL
	Type	Continuous	•		Туре	Continuous		•

Weld	I3 [General weld o	or contact]	Сору	Delete	Weld4	General weld c	or contact]	Сору	Delete
•	General weld	or contact			•	General weld	or contact		
	Placement	Edge to surface		•		Placement	Edge to surface		•
	Туре	Weld		•		Туре	Weld		•
•	First plate				•	First plate			
	Member or plate	CLEAT2 Bottom flange 1	🔹 🔁 [Member or plate	CLEAT2 Web 1	• 🖬	
	Edge index	4				Edge index	4		
•	Second plate				•	Second plate			
	Plate	C Web 1	• 💳 [Plate	B Top flange 1		
•	Welds				•	Welds			
	Weld [mm]	5.0 🛟 E70xx	- 🛃 🕹 🕹	LL		Weld [mm]	5.0 🗘 E70xx 🔻 🖊	L 🕹 .	L
	Туре	Continuous		•		Туре	Continuous		•



	_	-x
4	Me	mbers
	-	<u>c</u>
	✓	В
4	Loa	d effects
	✓	LE1
4	Ор	erations
	✓	CUT1
	✓	CLEAT1
	✓	CLEAT2
	-	Weld1
	✓	Weld2
	-	Weld3
	•	Weld4